




Cemcolori Nederland B.V.

01-03-2023

Produktinformation



Cemcolori Nederland B.V. liefert ihre Produkte und Dienste gemäß der in diesen technischen Spezifikationen angegebenen Beschreibung. Die von uns gegebenen Informationen sind nach bestem Wissen und mit den neuesten technischen Kenntnissen aufgestellt worden. Deshalb wird bei sorgfältigem Befolgen der vermittelten Arbeitsanweisungen für das für dieses Produkt bestimmte Material kein Schaden entstehen. Der Gebrauch unserer Produkte findet jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten statt und ist deshalb auf eigene Verantwortung und entbindet Sie nicht von der Verpflichtung, die von uns gelieferten Produkte auf Eignung zur verfolgten Absicht zu prüfen. Unsere Anwendungsvorschrift ist deshalb nicht rechtsverbindlich und kann – auch wegen möglichen dritten industriellen Eigentumsrechts – nicht für solidarische Haftung gegen uns gebraucht werden. Die dazugehörigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen, ebenso wie die anerkannten technischen DIN Normen sind einzuhalten. Mit Veröffentlichung dieser Produktinformation verlieren vorherige Versionen ihre Gültigkeit.

Kontaktdaten Team Cemcolori

Deutschland allgemein

Erik Hegger
+49 (0)172 512 5514
erik.hegger@cemcolori.de
Telefonisch erreichbar,
täglich: 07.00 – 23.00 Uhr

PLZ 33, 40-59

Cemcolori Deutschland West GmbH
Marcus Waller
Rheinische Allee 3b, Halle 09
50858 Köln
+49 (0)160 563 5229
marcus.waller@cemcolori.com

PLZ 60-97

Cemcolori Baden Württemberg/Saarland
Joachim Ezel
Cäsar-Flaischlen-Weg 10
71229 Leonberg
+49 (0)151 1267 0397
joachim.ezel@cemcolori.com

PLZ 34-37, 95-99

Cemcolori Rhön
Stefan und Marion Wölfke
Fasanenweg 3
36145 Obernüst
+49 (0)171 657 8502
rhone@cemcolori.com

Schweiz

ECO Bautec & Design AG
+41 (0)71 531 19 91
info@eco-bautec.ch

CEMCOLORI

Wasserdichte Betonoptik für Boden und Wand

www.cemcolori.com

Inhaltsverzeichnis

Grundverpackung Cemcolori	3
Technisches Produktblatt Cemcolori Primer	5
Technisches Produktblatt Cemcolori Wand	6
Verarbeitung in Nasszellen (Abdichtung nach DIN 18534)	8
Verbrauch und Haltbarkeit Cemcolori Wand	9
Staffelliste Cemcolori Wand pro m ²	10
Technisches Produktblatt Cemcolori Fußboden	12
Verbrauch und Haltbarkeit Cemcolori Fußboden	15
Staffelliste Cemcolori Fußboden pro m ²	16
Technisches Produktblatt Cemcolori Basis Deco Rough	18
Staffelliste Cemcolori Rough Fußboden pro m ²	19
Technisches Produktblatt Cemcolori LavaPox	20
Staffelliste Cemcolori LavaPox	21
Technisches Produktblatt Cemcolori Pronto und Pronto Fino	22
Bodenheizungsprotokoll	23
Technisches Produktblatt Cemcolori in Kombination mit Kanalisation/Drains	24
Technisches Produktblatt Cemcolori Lackprimer	25
Technisches Produktblatt Cemcolori AB-PU Finish extra mat(t) (2 Komponenten)	26
Technisches Produktblatt Cemcolori PU Supercoat (2 Komponenten)	28
Fuge und Dichtungssystem Innotec	30
Pflegeanweisung Cemcolori	31
Bitte Achtung mit Cemcolori und Frost	32
Wasserdicht Kiwa Prüfbericht	33
Notizen	35

Änderungen Technisches Produktinformationen 2021-2022

In der folgenden Tabelle sind die (größten) Änderungen gegenüber der Version vom 05-11-2021 zu finden. Darüber hinaus sind kleinere Änderungen am Layout und Text vorgenommen worden, um die Lesbarkeit dieser Produktinformationen zu verbessern.

Seite	Teil:	Ändern:
	PU Finish	Produkt wurde eingestellt
13	Schönox Spachtelmassen	ZM und ZM Rapid wurden durch HS10 und HS10F ersetzt
20	LavaPox	Wurde in das Sortiment aufgenommen

Grundverpackung Cemcolori



Produkt	Produktfoto	Beschreibung	Verpackung	Haltbarkeit	Anwendung
Cemcolori Acryl Primer		Weißen (milchig) Primer für saugende Untergründe	1 kg oder 10 kg Kanister	3 Jahre	Fußböden Wand Möbel
Cemcolori Gelprimer		Weiß/grünlicher Primer für saugende Untergründe (läuft weniger ab als normale Acryl-primer)	5 kg Eimer	3 Jahre	Fußböden Wand Möbel
Cemcolori Epoxy Primer 2 Komponenten		Weißen Primer auf epoxybasis für nicht saugende Untergründe (Immer mit Quarzsand einstreuen)	A: 6,67 kg Eimer B: 3,33 kg Eimer	1 Jahr	Fußböden Wand Möbel
Cemcolori Quarzsand		Cremefarbener getrockneter Sand 0,1-0,5 mm grob, zum in Epoxy Primer einspreuen	25 kg Beutel	-	Fußböden
Cemcolori Basis Deco		Feines, neutrales Weißzementpulver	3,75 kg oder 15 kg Eimer	3 Jahre	Fußböden Wand Möbel
Cemcolori Basis Deco Rough		Grob, Creme-farbene Zementpulver mit mehrfacher Grobheit	15 kg Eimer	3 Jahre	Fußböden
Cemcolori Resin Deco		Weiße (milchiges) Bindemittel	1,3 kg oder 5,35 kg Kanister	3 Jahre	Fußböden Wand Möbel
Cemcolori Pigment		Flüssiges farbiges Pigment	0,32 kg oder 1,25 kg Eimer	3 Jahre	Fußböden Wand Möbel

Produkt	Produktfoto	Beschreibung	Verpackung	Haltbarkeit	Anwendung
Cemcolori Lackprimer		Weißer (milchig) Primer Kann als erste Lackschicht verwendet werden	5 kg Eimer	1 Jahr	Fußböden, Wand & Möbel
Cemcolori AB-PU Finish extra mat(t) 2 Komponenten		Versiegelungsschicht matt/Seidenglanz	A: 5 kg Kanister B: 0,5 kg Flasche	A: 15 Monaten B: 9 Monaten	Fußböden, Wand & Möbel
Cemcolori PU Supercoat 2 Komponenten		Versiegelungsschicht mit einer extra matten Erscheinung	A: 0,84 kg oder 4,64 kg Kanister B: 0,16 kg oder 0,86 kg Flasche	A: 15 Monaten B: 9 Monaten	Vloer Wand Meubels
Cemcolori Verzögerer		Rote (wässrige) Flüssigkeit, die die Anwendungszeit der Cemcolori verdoppelt	1 kg Kanister	2 Jahre	Fußböden
Cemcolori Antirutsch Pulver		Sehr feines weißes verbranntes Pulver, das in der 2-Lackschicht angewendet wird, um den Boden rutschhemmender zu machen	50 gram Eimer	-	Fußböden
Cemcolori Pronto		Eine einschichtige Betonoptik. Gebrauchsfertig im Eimer (Farbe kann beigemischt werden)	5 kg oder 20 kg Eimer	1 Jahr	Fußböden, Wand & Möbel
Cemcolori Pronto Fino		Evtl. 2e Schicht einschichtige Betonoptik. Gebrauchsfertig im Eimer (Farbe kann beigemischt werden)	1 kg oder 5kg Eimer	1 Jahr	Fußböden, Wand & Möbel
Cemcolori LavaPox		Kratzfester Boden mit feinen Lavasteinpartikeln. 2 Komponenten in Kombiverpackung.	Zusammen geliefert: 8 kg A-Komponenten-Eimer 1 kg B-Komponenten-Fläschchen	1 Jahr	Fußböden
Cemcolori Cleaner		Rotes Reinigungsmittel, leicht alkalisch	1 kg Flasche	3 Jahre	Fußböden, Wand & Möbel

Technisches Produktblatt

Cemcolori Primer



Cemcolori Acryl Primer

Der Cemcolori Acryl Primer ist geeignet für **saugende Untergründe** wie z.B. Zementputz, Kalkputz, Estrich und Holzarten wie MDF und Multiplex. Der Untergrund muss trocken, frei von Staub, Öl oder Fett und anderen Trennschichten sein und muss außerdem druck- und formfest sein. Geschlossene Oberflächen mit einer Farb- oder Lackschicht ist ratsam aufzurauen. wasserlösliche Leim- oder Ausgleichsschichten müssen vorab entfernt werden.

Verbrauch von Cemcolori Acryl Primer: etwa 100 g/m² (unverdünnt). Untergrund aus Holz wie z.B. MDF oder Multiplex, sollte aufgrund der starken Saugkraft, zweimal mit Primer vorbehandelt werden.

Die Putzschicht sollte erst aufgebracht werden, wenn der Cemcolori Acryl Primer trocken ist. Trocknungszeit etwa 0,5 – 2 Stunden.

Cemcolori Gelprimer

Der Cemcolori Gelprimer ist ein ähnlicher Primer wie der Acryl Primer, ist aber etwas dicker und tropft daher weniger.

Die Cemcolori GelPrimer eignet sich für saugfähige Untergründe wie Zementstuck, Kalkstuck, Zementbelag und Holzarten wie MDF und Sperrholz. Der Untergrund muss trocken und dauerhaft trocken, frei von Staub, Öl oder Fett und anderen Trennschichten sowie druck- und formbeständig sein. Es wird empfohlen, geschlossene und beschichtete Oberflächen mechanisch aufzurauen. Entfernen Sie vorher wasserlösliche Klebstoffe oder Spachtelmassen.

Verbrauch von Cemcolori Gelprimer: ca. 100 g / m² (unverdünnt). Holzuntergründe wie MDF und Sperrholz sollten wegen ihrer hohen Saugfähigkeit zweimal grundiert werden.

Warten Sie mit dem Auftragen der Deckschicht, bis der Cemcolori Gelprimer trocken ist. Trocknungszeit ca. 0,5-2 Stunden.

Cemcolori Epoxy Primer

Der Cemcolori Epoxy Primer ist geeignet für **nicht-saugende, (sehr) glatte Untergründe** oder Untergründe auf welchen eine hohe Belastung ausgeübt wird, wie z.B. sandiger Estrich oder Außenmöbel. Der Untergrund muss trocken, frei von Staub, Öl oder Fett und anderen Trennschichten sein und muss außerdem druck- und formfest sein. Geschlossene Oberflächen mit einer Farb- oder Lackschicht ist ratsam aufzurauen. Wasserlösliche Leim- oder Ausgleichsschichten müssen vorab entfernt werden.

Cemcolori Epoxy Primer ist ein Primer aus zwei Komponenten (A + B Komponente). **Mischverhältnis (A:B) = (2:1).** **Verbrauch von Cemcolori Epoxy Primer** 125 – 250 g/m². Nach dem aufbringen muss der Primer mit Quarzsand 0,1 – 0,5 mm eingestreut werden. Nach dem aushärten (Trocknungszeit 12 – 24 Stunden) den überschüssigen Sand entfernen (abfegen oder staubsaugen) und danach Cemcolori Acryl Primer oder Cemcolori Gelprimer aufbringen (siehe oben).

Flecken durch Cemcolori Epoxy Primer können mit Aceton entfernt werden.

Für nähere Information zu den Cemcolori Primern können Sie bei Cemcolori die Sicherheitsunterlagen anfordern.

Technisches Produktblatt

Cemcolori Wand



Umschreibung Cemcolori

Cemcolori ist genaugenommen ein Zementputz (Basis Deco), der mit Kunststoff Resin (Resin Deco) gebunden wird. Der Cemcolori bekommt seine Farbe durch das Zusammenmischen von Kunststoff Resin, Betonputz und mit einem speziellen flüssigen Pigment.

Durch die sehr gute Haftung und die (leichte) Flexibilität ist Cemcolori auf viele Untergründe einsetzbar. Der Cemcolori ist mit guter Vorbereitung und richtiger Verarbeitung für Wände in sanitär Räumen, Küchen, Badezimmern Wohnzimmern und auch für Arbeitsplatten und Tische geeignet.

Im Allgemeinen wird Cemcolori in zwei Schichten aufgetragen. In der ersten Schicht wird die Struktur definiert, die zweite Schicht wird dann auf kontakt abgezogen. Dies kann an einem Tag erfolgen. Die Trockenzzeit der ersten Schicht ist ca. 3 bis 4 Stunden, abhängig von Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit. Cemcolori ist für erfahrene Arbeiter in einer Schicht aufzutragen.

Die gesamte Schichtdicke beträgt ca. 1,5 mm (ab 1 mm wasserfest)

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund (Putz) sollte eben und glatt wie möglich vorbearbeitet werden (streichfertig). Der Vorteil ist ein geringerer Verbrauch von Cemcolori Wand.

Anschlüsse in der Wand und die innen Ecken in nassen Räumen sollten mit einem Dichtband ausgestattet werden.

(Bitte hier die Abdichtung nach DIN 18534 beachten).

(zum Beispiel Schönox 2K DS Rapid) Winkelschlussprofile in nassen Räumen sollten immer aus Edelstahl sein. Stramme Verbindungen vorbeugen. Dichtbänder immer in der ersten Schicht Schönox 2K DS Rapid oder Botament GS4 einarbeiten.

Kimband immer mit Botament SB20 fixieren.

Bei Cemcolori in Kombination mit Fußboden in nassen Räumen wird die Anbringung eines Winkelabschlussprofiles vorgeschlagen.

Setze das Abschlussprofil 4 mm über der Höhe des letztendlich vollendeten Fußbodens. Abschlussprofile mit Schönox ZZ befestigen. Danach die Wand verspachteln mit Schönox RDF oÄ..

Auf Fliesenuntergründen mit Fugen mindestens 4mm Schichtdicke auftragen.

Anwendungen:	Ardex	Botament	Schönox	Decotric
Primer saugende Untergründe	P52	Primer D1 Speed verdunt mit 2 delein wasser	VD	PUFAS Hydrosol Tiefengrund LF, PUFAS Putz- und Haftgrund PG
Primer NICHT saugende Untergründe	P3 oder P4(dit is P3 mit ein Sandkorn)	Primer D1 speed (Rein, nicht verdunnen)	SHP	-
Dünne Schichten glätten	R1(C) 1 bis 10 mm.	GS4 Max. 5 mm.	RDF 1 bis 10 mm.	Pufaplast Flächen- und Fleckspachtel V30 ultra
Dicke Schichten glätten	950 2 bis 30 mm.	M200 2 bis 30 mm.	Mehrlagig Arbeiten	Pufaplast Flächen- und Fleckspachtel V30 ultra
Füllen von Löchern, Unebenheiten, Schlitten und Rissen	A950	M200	---	Pufaplast Flächen- und Fleckspachtel V30 ultra

Mindestens 16 Stunden später Cemcolori gemäß Vorschriften bis zum Abschlussprofil aufbringen.

Minimal 24 Stunden nach dem lackieren, zwischen Abschlussprofil und fertigen Fußboden eine Wartungs fuge (Silikon) einziehen.

Grundsätzlich gilt: Dass in Nassbereichen ein Dichtband an den Eckverbindungen einzukleben ist - mit zB. Schönox 2K DS Rapid oder Botament RD2.

Frühestens 16 Stunden später Cemcolori gemäß Anweisungen bis zum Boden aufbringen. Danach den Fußboden aufbringen, diesen mindestens 4 mm auftragen, dann versiegeln und mindestens 24 Stunden später silikonieren. Stramme Verbindungen vorbeugen.

Die Anwendung einer Haftprobe oder/und einer Testfläche wird empfohlen. Stabile und trockene (**maximal 2% Restfeuchtigkeit**) Untergründe sind notwendig. Sollte es zu viel Bewegung in den Wänden geben, können Risse im Cemcolori entstehen. Bitte bei Metallständerwände und bei Unterbauten für schwabende Toiletten darauf achten.

Bringen Sie Ardex R1 (C) oder A950 niemals auf die Abdichtung auf (wie beim 8 + 9).

Tragen Sie Cemcolori nicht auf Wedi-Teller auf.

Geeignete Untergründe:

Gipsboden:

Untergründe von Gips sollen trocken, staubfrei und frei von losen Teilchen sein. Mit Cemcolori Primer vorstreichen, sowohl als Haftsicht als auch zur Reduzierung der Saugkraft des Gipsses. Die vollständige Fläche gleichmäßig mit Primer ausstatten. unbeschaltete Stellen können im Cemcolori sichtbar werden.

Zementhaltiger Untergrund:

Mit Cemcolori Acryl Primer oder Gelprimer vorstreichen.

Fliesen:

Alte Fliesen mechanisch, vorzugsweise mit Diamant, aufrauen, staubfrei machen und mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Alte Fliesen, insbesondere die Fugen, müssen vor weiteren Arbeiten trocken sein. Wenn trocken:

Ardex	Botament	Schönox	Decotric (NL)
Grundieren mit P3 oder P4 (nicht saugender Untergrund), Der P4 ähnelt dem P3, ist aber weniger glatt weil es ein Sandkorn enthält. Danach die Deckschicht auftragen mit R1(C) (1 mm bis 10 mm) oder Ardex A950 (2 mm bis 30 mm). Schichtdicke von mindestens 4 mm auftragen. Wirklicher Verbrauch ist von der Rauheit/Ungleichheit des Bodens abhängig. Das Ardex-Produkt ist die Anfüllschicht und soll, bevor mit dem Cemcolori angefangen wird, flach und gleichmäßig aufgebracht werden. Danach mit dem Cemcolori Primer vorstreichen.	Grundieren mit D1 Geschwindigkeit pur. Dann eine Schicht GS4 auftragen (1 bis 5 mm) oder M200 (2 bis 30 mm). Schichtdicke von mindestens 4 mm.	Grundieren mit SHP Dann eine Schicht RDF auftragen (1 bis 10 mm). Eine mindestens 4 mm dicke Schicht auftragen.	Grundieren mit PUFAS Hydrosol Tiefengrund LF bzw. PUFAS Putz- und Haftgrund PG, danach mit pufaplast Flächen- und Fleckspachtel V30 ultra spachteln.

Untergrund aus Holz:

Ardex	Botament	Schönox
Grundieren mit P52. Mit R4 den stabilen Holzuntergrund abziehen und etwaige Löcher anfüllen, Oberfläche vollständig mit Gaze einbetten und flach abschließen und flach machen. R4 ist nach etwa 1 Stunde trocken und hart, dann kann weiter gearbeitet werden. R4 ist ein Zement gebundenes Produkt.	Grundieren mit D1 Speed pure. Nach dem Trocknen GS4 auftragen, das Netz eindrücken und ausgleichen.	Grundieren mit VD Nach dem Trocknen FS auftragen, das Netz eindrücken und ausgleichen.

In Sache Verarbeitung von Möbeln

Für die Verarbeitung von Möbeln sind die gleichen Anweisungen gültig wie für Cemcolori Wand. Geeignete Untergründe können gemäß den oben aufgeföhrten Anweisungen vorbearbeitet werden. Einige Hinweispunkte:

- Unbehandeltes Holz (**wasserfestes Multiplex oder MDF werden bevorzugt**) immer zweimal mit Acryl Primer primern.
- Ecken sollen gegen Verzug verbunden sein
- Wenn überhaupt keine Nähte enthalten sind, kann Cemcolori direkt aufgetragen werden. Sonst Möbel stabilisieren (siehe Beschreibung oben Holzboden) Konstruktion soll ausreichend verstärkt sein. Möglicherweise Gewebe auf die Nähte auftragen.
- Bei Tischen im Freien muss das Holz zuerst vollständig mit Epoxidgrundierung bedeckt und die Bereiche die gespachtelt werden mit Quarzsand bestreut werden.

Tragen Sie Cemcolori Acryl Primer erst am nächsten Tag auf. Wenn es trocken ist, können Sie mit Cemcolori beginnen.

Verarbeitung in Nasszellen Belgien & Deutschland

In Belgien und Deutschland müssen Wände und Fußböden in einer Duschecke wasserdicht verschlossen sein. (**siehe DIN 18534**).
(Falls erforderlich, muss der Boden zuerst geneigt werden, siehe "Wenn der Boden geneigt ist".)

Mit Abdichtungstuch:

Ardex	Botament	Schönox
n.v.t.	n.v.t.	Für Wand und Boden: IFIX gleichmäßig mit einer Rolle auftragen. Bringen Sie dann das Dichtungstuch AB dicht und blasenfrei an. 1,5-2 Stunden später die Wand mit FS glätten

Mit 2-lagiger zementgebundener Belegung:

Ardex	Botament	Schönox
Für Wand und Boden: Grundierung von Wand und Boden mit P52 (saugende Untergründe) oder P3/P4 (nicht saugende Untergründe) Dann 2 Schichten 8+9 auftragen	Für Wand und Boden: Untergrund befeuchten (H2O), dann eine Spachtel-/Haftschicht mit RD2 auftragen. Nach dem Trocknen 1 Versiegelungsschicht RD2 mit einem 4- oder 6-mm-Kamm auftragen, das Kimband darin fixieren und das RD2 glattstreichen. Nach 2-4 Stunden die 2. Schicht RD2 auf die gleiche Weise auftragen.	Für Wand und Boden: Stark saugfähige Substrate mit KH Fix grundieren. Dichtbänder in einer dünnen Schicht 2K DS Rapid fixieren. Anschließend 2K DS Rapid mit einem 4 mm Kamm auftragen und glätten. Nach ca. 1,5 Stunden erneut in gleicher Weise auftragen. Vermeiden Sie Schichtdicken von mehr als 2 mm in einer Lage.

Die Nicht-Cemcolori Produkte sollen nur nach Anforderungen des Lieferanten verarbeitet werden.

Verwenden Sie bei der Verarbeitung nur Produkte eines Herstellers.

Verbrauch und Haltbarkeit Cemcolori

Ein Set Cemcolori besteht aus: 15 kg Basis Deco, 5,35 kg Resin Deco, 1,25 kg Pigment. Diese Mengen werden im Verhältnis angeliefert und reichen für eine glatte Wand von ungefähr 20 m² aus. Ein kleines Set ist ausreichend für etwa 5 m² und enthält 3,75 kg Basis Deco, 1,3 kg Resin Deco und 0,32 kg Pigment.

Es ist aber nicht gerade sinnvoll, das gesamte Set auf einmal anzumischen. Die Verarbeitungszeit nach der Mischung der drei Komponenten ist nämlich **30 bis 40 Minuten, abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur**. Deshalb ist empfehlenswert Cemcolori immer pro separater Wand anzumischen, siehe Staffelliste für die Mengen und Schichtverhältnis. Mischen Sie immer zuerst das Pigment mit dem Resin Deco und mischen Sie dies gut durch. Geben Sie danach das Basis-Deco hinzu und mischen Sie alles gut durcheinander. Wiegen Sie die unterschiedlichen Komponenten immer auf einer Waage ab. Sollte das Mischverhältnis nicht richtig sein, kann ein Farbenunterschied, nicht ausreichende Haftung oder eine reduzierte Schichtstärke die Folge sein.
Vermische die Komponenten auf niedriger Geschwindigkeit mit einem Korbmixer. zu einer klumpfreien, homogenen Masse (zuerst ruhig mischen, dann die Ränder saubermachen, damit alles gut gemischt wird und daraufhin 2 Minuten auf hoher Frequenz mischen. Sie sollten das Werkzeug direkt mit heißem Wasser reinigen und Sie sollten wegen des alkalischen Charakters des Cemcolori immer mit Handschuhen arbeiten.

Bei Verarbeitung von mehreren Sets in einer Farbe, sämtliches benötigtes Pigment vorab zusammenfügen und gut mischen. Dies ist eine Vorsorge für Farbunterschiede. Es ist empfehlenswert die gleiche Farbe an dem gleichen Tag zu verarbeiten.

Fußboden und Wand niemals in der gleichen Farbe bearbeiten, weil die Wand besser verdichtet wird als der Fußboden, wodurch Farbunterschiede entstehen können.

Cemcolori darf nur bei Temperaturen zwischen 14 und 25 Grad Celsius aufgetragen werden. Sorgen Sie dafür, dass der Cemcolori während des Auftragens **nicht der Sonne oder dem Wind ausgesetzt wird**. Vor allem während den Sommermonaten darauf achten, dass die Sonne nicht auf die zu verarbeiteten oder gerade bearbeiteten Wände scheint.

Lacke

Wir haben zwei verschiedene Lacke. Diese Lacke können auch antirutsch gemacht werden (siehe technisches Produktblatt Lack AB-PU Finish extra mat(t) / PU Supercoat und Lackprimer. (Seite 26-29). Der Lackprimer ist als 1. Lackschicht zu sehen.

- Cemcolori AB-PU Finish extra mat(t) 2 Komponenten (Technisches Produktblatt AB-PU Finish extra mat(t) 2 Komponenten)
- Cemcolori PU Supercoat (Technisches Produktblatt PU Supercoat 2 Komponenten)
Der Cemcolori PU Supercoat ist geeignet für chemisch schwerbelastete Oberflächen und kann intensiven Wasserlasten standhalten. Denken Sie zum Beispiel an: horizontale Flächen und Fußböden in Duschen.

Verbrauch:

Bei einer normalen Wand: 2 Lackschichten, circa 60 - 75 g/m² pro Schicht

Bei Wänden in nassen Räumen (wie Duschkabinen): 3 Lackschichten, circa 60 – 75 g/m² pro Schicht

Fußböden und andere horizontale Bereiche im Badezimmer müssen immer mit PU Supercoat lackiert werden (vorzugsweise dreimal).

Fußböden und andere horizontale Teile im Badezimmer sollten immer mit dem PU-Supercoat versiegeln werden (vorzugsweise dreimal).

Unterhalt

Siehe für den Unterhalt Cemcolori der Unterhaltsrat auf Seite 31.

Empfehlungen

Akzeptieren Sie die Verhältnisse und die Gebrauchsanleitung bei der Verarbeitung von Cemcolori-Produkten. Cemcolori hat eine hohe Haftungskraft und ist leicht flexibel, wodurch es einige Bewegungen von der Unterschicht auffangen kann.

An Bruchstellen und bei einer zu großen Bewegung können jedoch Risse entstehen. Kontrollieren Sie also die zu bearbeitenden Flächen vor dem Auftragen immer gut. Cemcolori ist nicht für das Auftragen und das Ergebnis Dritter verantwortlich. Die Farben auf Farbmustern, Website und in Broschüren sind indizierend. Als Folge der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit kann die aufgetragene Farbe etwas abweichen.

Sicherheit

Tragen Sie immer schützende Kleidung bei der Verwendung der Produkte, weil die Produkte alkalisch sind und irritierend für Haut und Luftwege sein können. Es besteht die Gefahr für Augenverletzung, wenn die Augen mit dem Produkt in Berührung kommen. Bei eventueller Berührung mit den Augen, spülen sie alles direkt mit Wasser und suchen Sie einem Arzt auf. Bei Einatmung oder bei verschlucken des Produktes, suchen Sie direkt einen Arzt auf und zeigen Sie das Etikett des Produktes. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

Die Nicht-Cemcolori Produkte sollen nur nach Anforderungen des Lieferanten verarbeitet werden.

Verwenden Sie bei der Verarbeitung nur Produkte eines Herstellers.

Staffelliste Cemcolori Wand pro m²

Alle Mengenangaben sind in Gramm.

(Folgender Rat ist gemäß der Aufteilung von 2 Drittel für die erste Schicht und 1 Drittel für die zweite Schicht)

Schleifen in Körnung 180 oder 220.

m ²		Pigment	Resin Deco	Basis Deco
1	Schicht 1	42	179	500
	Schicht 2	21	89	250
	Gesamt	63	268	750
2	Schicht 1	84	356	1.000
	Schicht 2	41	179	500
	Gesamt	125	535	1.500
3	Schicht 1	125	536	1.500
	Schicht 2	62	267	750
	Gesamt	187	803	2.250
4	Schicht 1	167	714	2.000
	Schicht 2	83	356	1.000
	Gesamt	250	1.070	3.000
5	Schicht 1	209	892	2.500
	Schicht 2	104	446	1.250
	Gesamt	313	1.338	3.750
6	Schicht 1	250	1.070	3.000
	Schicht 2	125	535	1.500
	Gesamt	375	1.605	4.500
7	Schicht 1	292	1.249	3.500
	Schicht 2	146	624	1.750
	Gesamt	438	1.873	5.250
8	Schicht 1	334	1.427	4.000
	Schicht 2	166	713	2.000
	Gesamt	500	2.140	6.000
9	Schicht 1	376	1.606	4.500
	Schicht 2	187	802	2.250
	Gesamt	563	2.408	6.750
10	Schicht 1	417	1.783	5.000
	Schicht 2	208	892	2.500
	Gesamt	625	2.675	7.500

Mischen Sie zuerst das Resin Deco und das Pigment. Erst dann das Basis Deco hinzufügen.

WICHTIG:
Bitte benutzen Sie einen Mixer in Korbform.
Zuerst ruhig mischen, dann die Ränder des Eimers saubermachen damit alles gut gemischt wird.
Danach 2 Minuten auf hoher Frequenz mischen.

Staffelliste Cemcolori Wand pro m²

Alle Mengenangaben sind in Gramm.

(Folgender Rat ist gemäß der Aufteilung von 2 Drittel für die erste Schicht und 1 Drittel für die zweite Schicht)

Schleifen in Körnung 180 oder 220.

m ²		Pigment	Resin Deco	Basis Deco
11	Schicht 1	459	1.962	5.500
	Schicht 2	229	981	2.750
	Gesamt	688	2.943	8.250
12	Schicht 1	500	2.140	6.000
	Schicht 2	250	1.070	3.000
	Gesamt	750	3.210	9.000
13	Schicht 1	542	2.319	6.500
	Schicht 2	271	1.159	3.250
	Gesamt	813	3.478	9.750
14	Schicht 1	584	2.497	7.000
	Schicht 2	291	1.248	3.500
	Gesamt	875	3.745	10.500
15	Schicht 1	626	2.676	7.500
	Schicht 2	312	1.337	3.750
	Gesamt	938	4.013	11.250
16	Schicht 1	667	2.854	8.000
	Schicht 2	333	1.426	4.000
	Gesamt	1.000	4.280	12.000
17	Schicht 1	708	3.032	8.500
	Schicht 2	355	1.516	4.250
	Gesamt	1.063	4.548	12.750
18	Schicht 1	750	3.210	9.000
	Schicht 2	375	1.605	4.500
	Gesamt	1.125	4.815	13.500
19	Schicht 1	792	3.389	9.500
	Schicht 2	396	1.694	4.750
	Gesamt	1.188	5.083	14.250
20	Schicht 1	834	3.567	10.000
	Schicht 2	416	1.783	5.000
	Gesamt	1.250	5.350	15.000

CEMCOLORI

Wasserdichte Betonoptik für Boden und Wand

Technisches Produktblatt Cemcolori Fußboden



Technische Umschreibung Cemcolori

Cemcolori ist genau genommen ein Zementmörtel (Basis Deco), der mit dem Kunststoff Resin (Resin Deco) gebunden wird. Der Cemcolori bekommt seine Farbe durch das zusammenmischen vom Kunststoff Resin und Zementmörtel mit einem speziellen flüssigen Pigment.

Durch die sehr gute Haftung und die (leichte) Flexibilität ist Cemcolori auf viele Unterböden anwendbar. Cemcolori ist mit guter Vorbereitung und richtiger Verarbeitung für Böden in Büroräumen, Showrooms, sanitär Räumen, Küchen, Wohnzimmern, usw.

Der Cemcolori Fußboden wird in mehreren Schichten aufgetragen. Die Trockenzzeit der unterschiedlichen Schichten ist von der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit abhängig.

Der Cemcolori Fußboden wird mit einer Flächenspatel aufgebracht, in zwei Schichten mit einer Schichtdicke von etwa 2 mm (wasserdicht ab 1 mm). In der ersten Schicht wird die Struktur definiert, die zweite Schicht wird auf Kontakt aufgezogen.

Untergrundvorbehandlung

Dynamische Risse in Untergrund, zu Folge von zum Beispiel Vibration oder Instabilität, können wiederkehren. Anschlüsse von verschiedenen Flächen oder Untergründen eventuell einschneiden und nach Bearbeitung mit Silikon zu einer geraden Fuge ausstatten. Größere bestehende Risse vorab mit Gewebe armieren, oder mit Epoxy Primer und Quarzsand vollgießen. Dann den gesamten Fußboden primeren mit Epoxy Primer und einstreuen mit Quarzsand.

Eine Haftprobe und/oder eine Probefläche wird zu jeder Zeit empfohlen. Der Unterboden soll druckbeständig, formfest, stetig trocken, sauber und ohne Risse oder Staub sein, da dies die Haftung beeinträchtigen kann. Lockere Teile im Unterboden sollen zuerst repariert werden mit zum Beispiel einem Epoxymörtel.

Unterböden sollen für ein ebenes Ergebnis möglichst eben und glatt vorbearbeitet sein. Anschlüsse in der Wand und dem Fußboden und die innen Ecken in Nassräumen sollen mit einem Dichtband (z.B. Botament SB20, Ardex SK12 und inwendige hoek Ardex SK90 ausgestattet werden. Siehe technisches Produktblatt Wand.

Beugen Sie stramme Verbindungen vor. Fußboden-/Wandanschlüsse immer mit Wartungsfuge (Silikon) versehen. Da der Cemcolori Fußboden nach der Verarbeitung noch grob geschliffen und poliert werden muss, raten wir Ihnen diesen nicht in schwer wasserbelastbaren Räumen (Schwimmbäder oder Dampfbäder) aufzutragen. Beim groben Scheuern kann der Cemcolori an manchen Stellen leicht porös werden, was schon mit der Abdichtschicht und dem PU finish gelöst werden kann, aber diese Schichten sind dem Verschleiß ausgesetzt.

Für eine dauerhafte Abdichtung von Boden- / Wandanschlüssen und andere Anschlüsse im Nassbereich empfehlen wir die Verwendung von Mirari Fugen- und Dichtungssystem. Mit dem Mirari Fugen- und Dichtungssystem erzeugen Sie eine hochwertige Dichtung Ihrer Nasszelle.

Auf Seite 30 finden Sie den Schritt-für-Schritt-Plan des Innotec Fugen- und Dichtungssystems.

Die Nicht-Cemcolori Produkte sollen nur nach Anforderungen des Lieferanten verarbeitet werden.

Verwenden Sie bei der Verarbeitung nur Produkte eines Herstellers.

Geeignete Untergründe:

Beim egalisieren vorhandener Fußböden mit Randdämmung immer den Randdämmstreifen verwenden, damit der Nivelliermörtel nicht mit der Wand in Kontakt kommt und diese Nivelliermasse nicht in den Spalt zwischen Wand und Fußboden läuft.

Sandzement Unterboden:

Für sandige und nicht rutschige (glatte) Untergründe gibt es diese Möglichkeiten:

Ardex	Botament	Schönox	Uzin
Grundierung und Ausgleich mit einer druckfesten Ausgleichsmasse für ein flacheres Ergebnis des Bodens; schnell trocknende Fußbodenegalisation in Kombination mit dem Primer Ardex P52 (saugend Untergründe), abhängig von Untergrund 1: 0,5 bis 1: 5 mit Wasser verdünnen (siehe Ardex-Eimer).	Max. Feuchtigkeitsgehalt des Unterbodens 2%. Grundieren Sie den Boden mit D1 Speed, gemischt mit 2 Teilen Wasser. Anschließend wird mit A240 (Anhydrit-Spatelmasse) gespachtelt, dem die Faser S910 hinzugefügt wird.	Primeren mit dem Schönox VD und dann egalisieren mit den Schönox HS 10 oder egalisieren mit Schönox HS10F	Grundieren Sie den Boden zunächst mit PE 360 und spachteln Sie dann mit NC 110, NC 112 (schneller trocknend) oder NC 115 (schneller trocknend, faserverstärkt).

Grundieren Sie die Ausgleichsmasse nach dem egalisieren, schleifen und entstauben mit Cemcolori Acryl Primer.

Bei der Egalisierung bestehender Böden mit Randdämmung sollte immer Ardex TP50 oder Botament RD verwendet werden, damit die Nivelliermasse nicht mit der Wand in Berührung kommt und nicht in den Spalt zwischen Wand und Boden läuft.

Eine andere Möglichkeit ist, mit Cemcolori Epoxy Primer zu grundieren und mit Quarzsand 0,1 - 0,5 mm zu bestreuen.

Wenn Sie Epoxy-Grundierung mit Sand verwenden, erhalten Sie ein etwas gröberes Ergebnis (ähnlich wie bei Cemcolori rough). Am nächsten Tag entfernen Sie den überschüssigen Sand und grundieren mit Acryl- oder Gel-Grundierung.

Der Feuchtigkeitsgehalt sollte 3 % nicht überschreiten.

Diese Gesamtkonstruktion ist stabiler und wird vor allem in Geschäftsräumen verwendet.

Fliesen:

Alte Fliesen mechanisch, vorzugsweise mit Diamant, aufrauen, staubfrei machen und mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Alte Fliesen, insbesondere die Fugen, müssen vor weiteren Arbeiten trocken sein. Die alten Fliesen auf Stabilität und Tragfähigkeit kontrollieren.

Ardex	Botament	Schönox	Uzin
Grundierung mit: EP2000 mit Wasser verdünnt (siehe Anweisungen in der Verpackung) und mit Quarzsand bestreut. Anschließend mit der schnell trocknenden Bodenausgleichsmasse K33 ausgleichen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ardex.	Primeren mit Schönox SHP und dann egalisieren mit Schönox HS 10 oder egalisieren mit Schönox HS 10 F Faserverstärkte Ausgleichsmasse. Im Zweifelsfall oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an Schönox.	Primeren mit Schönox SHP und dann egalisieren mit Schönox HS 10 oder egalisieren mit Schönox HS 10 F Faserverstärkte Ausgleichsmasse. Im Zweifelsfall oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an Schönox.	Mit PE 280 grundieren und anschließend mit NC 110, NC 112 (schneller trocknend) oder NC 115 (schneller trocknend, faserverstärkt) spachteln.

Nach der Egalisierung schleifen, staubfrei machen und dann mit Cemcolori Epoxy Primer oder Cemcolori Acryl Primer

Beton Untergrund

Diamant aufrauen oder Unterboden strahlen. Dann staubfrei machen und den Unterboden mit dem Cemcolori Epoxy Primer bearbeiten. Diesen einstreuen mit Quarzsand 0,1-0,5 mm. Am nächsten Tag den überschüssigen Sand entfernen und dann mit dem Cemcolori Acryl Primer bearbeiten. **Die Restfeuchte darf maximal 3% betragen.**

Anhydriet Untergrund:

Anhydriet soll trocken (**maximal 0,5% Restfeuchtigkeit**) und gut geschliffen sein so dass die Kalzium-Karbonat Schicht vollständig verschwunden ist. Der Fußboden soll sauber, trocken und staubfrei sein. **Immer zuerst egalisieren, Epoxy-Primer ist nicht ausreichend!**

Ardex	Botament	Schönox	Uzin
-	Grundieren Sie den Boden 2x D1 Speed gemischt mit 1 Teil Wasser (1:1), und dann egalisieren mit Botament A240 (anhydriet egaline) dem die Faser S910 hinzugefügt wird.	-	Grundieren mit Uzin PE 360 und dann egalisieren mit Uzin NC 112 (saugende Untergründe).

Nach dem Egalisieren schleifen, staubfrei machen und die Egaline mit Cemcolori Epoxy Primer oder Acryl Primer bearbeiten. **Die Restfeuchte darf maximal 1% betragen.**

Fußböden mit Ablaufsystem

Bestehenden Untergrund gemäß vorgehenden Anweisungen vorbehandeln. Kontrollieren ob alles stabil ist um daraufhin den alten Unterboden mit Ardex P52 (1:3)/ Botament D1 Speed (1:2) (fa saugende Untergründe) oder dem Ardex P3 oder Botament D1 Speed REIN (nicht-saugende Untergründe) auszustatten.

Nach etwa 1 Stunde ist der Primer trocken und kann der Boden mit dem Ablauf ausgeflacht werden mit Ardex A950 (2 mm bis 30 mm). Danach Cemcolori Primer anwenden und Cemcolori gemäß den Anweisungen anbringen.

Verarbeitung in Nasszellen Belgien & Deutschland

In Belgien und Deutschland müssen Wände und Fußböden in einer Dusche wasserdicht verschlossen sein. (siehe DIN 18534). (Falls erforderlich, muss der Boden zuerst geneigt werden, siehe "Wenn der Boden geneigt ist".)

Siehe Info Verarbeitung in Nassbereichen Belgien & Deutschland unter Wand (Seite 8.)

Verzögerer

Bei der Verarbeitung von Cemcolori Fußboden ist es möglich Cemcolori Verzögerer hinzuzufügen. Mit dem Cemcolori Verzögerer wird die Anwendungszeit von 30 – 40 Minuten auf 2 bis 4 Stunden verlängert.

Für Verarbeitung vom Verzögerer siehe Staffelliste Fußboden. Für nähere Auskünfte mit Cemcolori Kontakt aufnehmen.

Durch den Einsatz von Verzögerer wird die Trocknungszeit verlängert. Dies erweitert das Risiko von Luftblaschen und Krakelüren bei Unterschieden in Schichtdicke und Temperatur und Luftzug wie oben beschrieben.

Die Nicht-Cemcolori Produkte sollen nur nach Anforderungen des Lieferanten verarbeitet werden.

Verwenden Sie bei der Verarbeitung nur Produkte eines Herstellers.

Verbrauch und Haltbarkeit Cemcolori

Ein Set Cemcolori besteht aus: 15 kg Basis Deco, 5,35 Liter Resin Deco, 1,25 kg Pigment. Diese Mengen werden im Verhältnis angeliefert und reichen aus für einen glatten Boden von ungefähr 15 m². Ein kleines Set ist ausreichend für etwa 4 m² und enthält 3,75 kg Basis Deco, 1,3 kg Resin Deco und 0,32 kg Pigment.

Es ist aber nicht gerade sinnvoll, das gesamte Set auf einmal anzufertigen. Die Verarbeitungszeit nach der Mischung der drei Komponente ist nämlich 30 bis 40 Minuten, abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur. Deshalb ist empfehlenswert Cemcolori immer pro 7 m² anzufertigen, siehe Staffelliste für die Mengen und Schichtverhältnis. Bei Verarbeitung von mehreren Sets in einer Farbe, sämtliches benötigtes Pigment vorab zusammen zu mischen und gut vermischen. Dies ist eine Vorsorge für Farbunterschiede. **Mischen Sie immer zuerst das Pigment mit dem Resin Deco und mischen Sie dies gut. Fügen Sie danach das Basis-Deco hinzu und mischen Sie alles gut durcheinander.** Es ist empfehlenswert die gleiche Farbe an dem gleichen Tag zu verarbeiten.

Fußboden und Wand niemals in der gleichen Farbe bearbeiten, weil die Wand besser verdichtet wird als der Fußboden, wodurch Farbunterschied entsteht.

Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Luftzug auf den Verarbeitungsoberflächen. Dies bringt Temperaturunterschiede hervor und verschnellert Trocknung in Teilbereichen. Zu schnelle Trocknung von Cemcolori kann zu Luftblaschen und Krakeleuren führen (Temperaturunterschiede können auch aus direktem Sonnenlicht (durch die Fenster) entstehen).

Fertigen Sie deshalb die benötigte Anzahl Kilo an (gebrauchen Sie hierfür unsere Staffellisten), oder arbeiten Sie in kleineren, festen Mengen, dies ist von den Umständen und dem zu verputzenden Objekt abhängig. Wiegen Sie die unterschiedlichen Komponenten immer auf einer Waage ab. Sollte das Mischverhältnis nicht richtig sein, kann ein Farbenunterschied, nicht ausreichende Haftung oder eine reduzierte Schichtstärke die Folge sein.

Mische die Komponenten auf niedriger Geschwindigkeit mit Hilfe eines Korbmixers zu einer klumpfreien, homogenen Masse zuerst ruhig mischen, dann die Ränder saubermachen, damit alles gut gemischt wird und daraufhin 2 Minuten auf hoher Frequenz mischen. Sie sollten das Werkzeug direkt mit heißem Wasser reinigen und Sie sollten wegen des alkalischen Charakters des Cemcolori immer mit Handschuhen arbeiten. **Der Cemcolori Fußboden muss in 2 Schichten von insgesamt etwa 1,0 kg Material aufgebracht werden. Es ist ratsam dies in zwei Schichten in zwei Tagen nach einander auszuführen. Cemcolori darf nur bei Temperaturen zwischen 14 und 25 Grad Celsius aufgetragen werden.** Sorgen Sie dafür, dass der Cemcolori während des Auftragens **nicht der Sonne oder dem Wind ausgesetzt wird.** Vor allem während den Sommermonaten darauf achten, dass die Sonne nicht auf zu verarbeiteten oder gerade bearbeiteten Wänden scheint. Bei hoher Luftfeuchtigkeit (über 65%) können weiße Flecken entstehen und dauert das Aushärten von Cemcolori länger.

Lacke

Wir haben zwei verschiedene PU 2 Komponenten Lacke und ein 1 Komponenten Lackprimer.

Der Lackprimer ist als 1. Lackschicht zu sehen.

Diese Lacke können auch antirutsch gemacht werden (siehe technisches Produktblatt Lack AB-PU Finish extra mat(t) / PU Supercoat; Seite 26-29)

- Cemcolori AB-PU Finish extra mat(t) 2 Komponenten (Technisches Produktblatt AB-PU Finish extra mat(t) 2 Komponenten)
- Cemcolori PU Supercoat (Technisches Produktblatt PU Supercoat 2 Komponenten)

Dieser Lack ist sehr geeignet für chemisch schwerbelastete Oberflächen. Denken Sie zum Beispiel an horizontale Flächen und Fußböden in Duschen, Frisörsalons und anderes und kann intensiver Wassereinwirkung standhalten. Denken Sie zum Beispiel an horizontale Flächen und Böden in Duschen.

Verbrauch

Bei Fußböden 3 Lackschichten, minimal 75 g/m² pro Schicht.

Fußböden und andere horizontale Bereiche im Nassbereich müssen immer mit PU Supercoat lackiert werden (vorzugsweise dreimal).

Unterhalt

Siehe für den Unterhalt Cemcolori der Unterhaltsrat auf Seite 31.

Druck- und Biegefesteitigkeit

Die Druckfestigkeit ist nach einem Tag höher als 20 N pro mm², nach 7 Tagen höher als 25 N pro mm² und nach 28 Tagen höher als 35 N pro mm². Die Biegefesteitigkeit ist nach einem Tag höher als 3 N pro mm², nach 7 Tagen höher als 5 N pro mm² und nach 28 Tagen höher als 8 N pro mm².

Empfehlungen

Akzeptieren Sie die Verhältnisse und die Gebrauchsanleitung bei der Verarbeitung von Cemcolori-Produkten. Der Cemcolori hat eine hohe Haftungskraft und ist leicht flexibel, wodurch es einige Wirkung von der Unterschicht auffangen kann.

An Bruchstellen und bei einer zu großen Bewegung können jedoch Risse entstehen, kontrollieren Sie also den Boden vor dem Auftragen immer gut. Cemcolori ist nicht für das Auftragen und das Ergebnis Dritter verantwortlich. Die Farben auf Farbmustern, Website und in Broschüren sind indizierend. Als Folge der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit kann die aufgetragene Farbe etwas abweichen.

Sicherheit

Tragen Sie immer schützende Kleidung bei der Verwendung der Produkte, weil die Produkte alkalisch sind und irritierend für Haut und Luftwege sein können. Es besteht die Gefahr für Augenverletzung, wenn die Augen mit dem Produkt in Berührung kommen. Bei eventueller Berührung mit den Augen, spülen Sie alles direkt mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Bei Einatmung oder bei Verschlucken des Produktes, suchen Sie direkt einen Arzt auf und zeigen Sie das Etikett des Produktes. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

Die Nicht-Cemcolori Produkte sollen nur nach Anforderungen des Lieferanten verarbeitet werden.

Verwenden Sie bei der Verarbeitung nur Produkte eines Herstellers.

Staffelliste Cemcolori Fußboden pro m²

Alle Mengenangaben sind in Gramm.

(Folgender Rat ist gemäß der Aufteilung von 3 Viertel für die erste Schicht und 1 Viertel für die zweite Schicht).

Schleifen in Körnung 80 oder 120

Der Einsatz vom Verzögerer ist optional. Das Mengenverhältnis bleibt gleich auch wenn Sie den Verzögerer nicht einsetzen.

m ²		Verzögerer	Pigment	Resin Deco	Basis Deco
1	Schicht 1	8	62	268	750
	Schicht 2	3	21	89	250
	Gesamt	11	83	357	1000
2	Schicht 1	16	125	535	1500
	Schicht 2	5	42	178	500
	Gesamt	21	167	713	2000
3	Schicht 1	24	187	803	2250
	Schicht 2	8	63	267	750
	Gesamt	32	250	1070	3000
4	Schicht 1	32	250	1070	3000
	Schicht 2	11	83	357	1000
	Gesamt	43	333	1427	4000
5	Schicht 1	40	313	1338	3750
	Schicht 2	14	104	446	1250
	Gesamt	54	417	1784	5000
6	Schicht 1	48	375	1605	4500
	Schicht 2	16	125	535	1500
	Gesamt	64	500	2140	6000
7	Schicht 1	56	437	1873	5250
	Schicht 2	19	146	624	1750
	Gesamt	75	583	2497	7000
8	Schicht 1	64	500	2141	6000
	Schicht 2	22	166	713	2000
	Gesamt	86	666	2854	8000
9	Schicht 1	72	562	2408	6750
	Schicht 2	24	188	802	2250
	Gesamt	96	750	3210	9000
10	Schicht 1	80	625	2675	7500
	Schicht 2	27	208	892	2500
	Gesamt	107	833	3567	10000

Bitte mischen Sie zuerst den Verzögerer mit dem Resin Deco und dem Pigment, dann das Basis Deco hinzufügen.

WICHTIG: Bitte benutzen Sie einen Mixer in Korbform. Zuerst ruhig mischen, dann die Ränder des Eimers saubermachen damit alles gut gemischt wird. Danach 2 Minuten auf hoher Frequenz mischen.

Staffelliste Cemcolori Fußboden pro m²

Alle Mengenangaben sind in Gramm.

(Folgender Rat ist gemäß der Aufteilung von 3 Viertel für die erste Schicht und 1 Viertel für die zweite Schicht).

Schleifen in Körnung 80 oder 120

Der Einsatz vom Verzögerer ist optional. Das Mengenverhältnis bleibt gleich auch wenn Sie den Verzögerer nicht einsetzen.

m ²		Verzögerer	Pigment	Resin Deco	Basis Deco
11	Schicht 1	88	687	2943	8250
	Schicht 2	30	229	981	2750
	Gesamt	118	916	3924	11000
12	Schicht 1	96	750	3210	9000
	Schicht 2	32	250	1070	3000
	Gesamt	128	1000	4280	12000
13	Schicht 1	104	812	3478	9750
	Schicht 2	35	271	1159	3250
	Gesamt	139	1083	4637	13000
14	Schicht 1	112	875	3745	10500
	Schicht 2	38	291	1249	3500
	Gesamt	150	1166	4994	14000
15	Schicht 1	121	937	4013	11250
	Schicht 2	40	313	1338	3750
	Gesamt	161	1250	5351	15000



Technisches Produktblatt Cemcolori Basis Deco Rough



Beschreibung

Cemcolori Basic Deco Rough ist für Böden mit einer gröberen und robusteren Erscheinung gedacht. Wegen des gröberen Zements wird das Cemcolori Basic Deco Rough dicker aufgetragen. Das Cemcolori Basic Deco Rough wird für die erste Schicht des Cemcolori Bodens verwendet. Für die zweite Schicht wird der normale Cemcolori Basic Deco verwendet (siehe Bodenliste Cemcolori Rough).

Geeignete Untergründe

Siehe geeignete Untergründe für Cemcolori-Böden (Seite 13).

Verarbeitung

Zuerst erstellen Sie die Pigment- und Resin-Deco Mischung (und wenn nötig ein hemmendes Mittel) nach der Bodenstaffelliste. Dann Cemcolori Basis Deco Rough hinzufügen. **Verbrauch: normalerweise nach Bodenstaffelliste erste Schicht.** Lassen Sie das Cemcolori nach der Zubereitung **ca. 2 Minuten** stehen bevor Sie es auf den Boden auftragen. Im Vergleich zu den normalen Basis Deco hat es eine längere offene Zeit und ist viel leichter aufzutragen. Allerdings dauert es länger bis es getrocknet ist.

Es ist möglich die Menge des Basis Deco Rough mit 1,5 zu erhöhen im Vergleich zu den maßen auf der Bodenstaffelliste. Das Cemcolori wird dadurch steifer, trocknet schneller und bekommt eine glattere Farbe.

Aufgrund der längeren Trocknungszeit empfehlen wir, zwischen der ersten und zweiten Schicht einen Tag Trocknungszeit einzuplanen.

Nutzen Sie normales Cemcolori Basis Deco für die zweite Schicht.

Abhängig vom gewünschten Endergebnis kann es sein, dass diese Schicht dicker als normal aufgetragen wird. Hinweis Verbrauch: 1 bis 1,5 der Menge von Materialien wie angegeben auf der Bodenstaffelliste für die zweite Schicht.

Kommentare

Da das Cemcolori Rough etwas poröser ist, ist es nicht so wasserdicht wie die normale Zusammenstellung von Cemcolori. Wir empfehlen daher, es nicht für Fußboden in Nassräumen (Duschen) zu verwenden.

Staffelliste Cemcolori Rough Fußboden pro m²

Alle Mengen sind in Gramm angegeben.

Schleifempfehlung: Korn 80 oder 120

Die Verwendung des Verzögerers ist optional, die Verhältnisse bleiben gleich, wenn der Verzögerer nicht verwendet wird.

Erste Schicht: (Verzögerer) – Pigment – Resin Deco – BASIS DECO ROUGH

Zweite Schicht: (Verzögerer) – Pigment – Resin Deco – BASIS DECO



m ²		Verzögerer	Pigment	Resin Deco		Basis Deco Rough	Basis Deco
1	Schicht 1	0	62	268	Bitte mischen Sie zuerst den Verzögerer mit dem Resin Deco und das Pigmente, dann das Basis Deco (Rough) hinzufügen.	750 (-1125)	0
	Schicht 2	3	21	89		0	250
2	Schicht 1	0	125	535		1500 (-2250)	0
	Schicht 2	5	42	178		0	500
3	Schicht 1	0	187	803		2250 (-3375)	0
	Schicht 2	8	63	267		0	750
4	Schicht 1	0	250	1070		3000 (-4500)	0
	Schicht 2	11	83	357		0	1000
5	Schicht 1	0	313	1338		3750 (-5625)	0
	Schicht 2	14	104	446		0	1250
6	Schicht 1	0	375	1605		4500 (-6750)	0
	Schicht 2	16	125	535		0	1500
7	Schicht 1	0	437	1873		5250 (-7875)	0
	Schicht 2	19	146	624		0	1750
8	Schicht 1	0	500	2141		6000 (-9000)	0
	Schicht 2	22	166	713		0	2000
9	Schicht 1	0	562	2408		6750 (-10125)	0
	Schicht 2	24	188	802		0	2250
10	Schicht 1	0	625	2675		7500 (-11250)	0
	Schicht 2	27	208	892		0	2500
11	Schicht 1	0	687	2943		8250 (-12375)	0
	Schicht 2	30	229	981		0	2750
12	Schicht 1	0	750	3210		9000 (-13500)	0
	Schicht 2	32	250	1070		0	3000
13	Schicht 1	0	812	3478		9750 (-14625)	0
	Schicht 2	35	271	1159		0	3250
14	Schicht 1	0	875	3745		10500 (-15750)	0
	Schicht 2	38	291	1249		0	3500
15	Schicht 1	0	937	4013		11250 (-16875)	0
	Schicht 2	40	313	1338		0	3750

Technisches Produktblatt

Cemcolori LavaPox



Beschreibung LavaPox

LavaPox ist ein feiner Lavastein, der mit einem Epoxidharz gebunden wird.

LavaPox erhält seine Farbe durch Zugabe von 25 Gramm Flüssigpigment pro kg LavaPox.

Durch die sehr gute Haftung und (leichte) Flexibilität des LavaPox kann es auf vielen Oberflächen verwendet werden. Bei richtiger Vorbereitung und richtiger Verarbeitung eignet sich LavaPox für Böden in Büros, Ausstellungsräumen, Sanitärräumen, Küchen, Wohnzimmern etc.

Untergrundvorbereitung

Siehe Cemcolori-Boden

Verarbeitung im Nassbereich Belgien und Deutschland

Böden und Ecken in Duschen in Belgien und Deutschland müssen gemäß DIN 18534 wasserdicht abgedichtet werden
(Falls erforderlich, muss zuerst ein Gefälle hergestellt werden, siehe „Falls an einem Boden ein Gefälle hergestellt wird“.)

Siehe Info Verarbeitung in Nassbereichen Belgien & Deutschland unter Mauer (Seite 8)

Verbrauch und Haltbarkeit LavaPox

Das Gebinde 9 kg besteht aus 8 kg A und 1 kg B, denen 225 Gramm Cemcolori-Pigment hinzugefügt werden.

LavaPox wird in 2 Schichten aufgetragen. Der durchschnittliche Verbrauch pro m² pro Schicht beträgt:

- Schicht 1: 400 g Komponente A, 50 g Komponente B und 24 g Pigment.
- Schicht 2: 400 g Komponente A, 50 g Komponente B und 12 g Pigment.

Mischen Sie die A-Komponente gut, fügen Sie dann die B-Komponente und das Pigment hinzu. Die Verarbeitungszeit nach dem Mischen der 3 Komponenten beträgt je nach Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur ca. 30 bis 40 Minuten.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft auf den zu bearbeitenden Flächen. Dies kann stellenweise zu Temperaturunterschieden und beschleunigter Trocknung führen.

Die Trocknungszeit der verschiedenen Schichten hängt von der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Normalerweise kann die 2. Schicht nach 6-12 Stunden aufgetragen werden.

Es muss jedoch innerhalb von 24 Stunden angewendet werden. Der LavaPox kann frühestens 12 Stunden nach dem Auftragen der 2. Schicht lackiert werden. Es wird empfohlen, das LavaPox zwischen den 2 Schichten und vor dem Auftragen der Lackschicht mit einem Exzenter schleifer mit Körnung 80-120 zu schleifen. Etwaige Verdickungen / Pflützen wegschneiden und anschließend leicht anschleifen. Nicht wegschleifen, das bleibt sichtbar.

Lackieren und Verbrauch

Der LavaPox kann auf 2 Arten lackiert werden

- 1) Mit einem Mikrofaserroller. Zuerst eine Schicht Cemcolori Lackprimer ca. 60 – 75 g/m² auftragen und nach Trocknung mit AB-PU Finish extra matt überlackieren. Verbrauch 60 – 75 Gramm/m² pro Schicht
- 2) Mit einer Kunststoffkelle. 1x 100 - 150 Gramm/m² AB-PU Finish extra Matt auftragen.
(siehe Technisches Produktblatt AB-PU Finish extra matt(t) / PU Supercoat; Seite 26-29)

Druckfestigkeit

Die Druckfestigkeit beträgt nach 1 Tag mehr als 20 N/mm², nach 7 Tagen mehr als 30 N/mm² und nach 28 Tagen mehr als 40 N/mm².

Empfehlungen

Akzeptieren Sie die Proportionen und Gebrauchsanweisungen bei der Verarbeitung der Cemcolori-Produkte. Der Cemcolori hat eine hohe Haftfähigkeit und ist leicht flexibel, so dass er einige Einflüsse des Untergrunds aufnehmen kann.

An Bruchflächen können sich dennoch Risse bilden und sollte der Effekt zu groß sein, so prüfen Sie den Untergrund vor dem Auftragen gut.

Cemcolori ist nicht verantwortlich für die Anwendung und Ergebnisse Dritter. Die Farben auf Farbmustern, Website und Broschüren sind Richtwerte. Die aufgetragene Farbe kann aufgrund von Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit abweichen.

Sicherheitshinweise

Tragen Sie bei der Verwendung der Produkte Schutzkleidung, da das Produkt alkalisch ist und Haut und Atemwege reizen kann. Bei Augenkontakt mit dem Produkt besteht die Gefahr schwerer Augenschäden. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Bei Einatmen oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Etikett vorzeigen. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Nicht-Cemcolori-Produkte sollten nur gemäß den Anweisungen des Lieferanten verarbeitet werden. Verwenden Sie bei der Verarbeitung nur Produkte eines Lieferanten.

Staffelliste Cemcolori LavaPox per m²

Alle Mengen sind in Gramm angegeben.
Schleifempfehlung: Korn 80 oder 120



m ²		Komp A	Komp B	Pigment
1	Schicht 1	400	50	24
	Schicht 2	400	50	12
	Gesamt	800	100	36
2	Schicht 1	800	100	48
	Schicht 2	800	100	24
	Gesamt	1600	200	72
3	Schicht 1	1200	150	72
	Schicht 2	1200	150	36
	Gesamt	2400	300	108
4	Schicht 1	1600	200	96
	Schicht 2	1600	200	48
	Gesamt	3200	400	144
5	Schicht 1	2000	250	120
	Schicht 2	2000	250	60
	Gesamt	4000	500	180
6	Schicht 1	2400	300	144
	Schicht 2	2400	300	72
	Gesamt	4800	600	216
7	Schicht 1	2800	350	168
	Schicht 2	2800	350	84
	Gesamt	5600	700	252
8	Schicht 1	3200	400	192
	Schicht 2	3200	400	96
	Gesamt	6400	800	288
9	Schicht 1	3600	450	216
	Schicht 2	3600	450	108
	Gesamt	7200	900	324
10	Schicht 1	4000	500	240
	Schicht 2	4000	500	120
	Gesamt	8000	1000	360

m ²		Komp A	Komp B	Pigment
11	Schicht 1	4400	550	264
	Schicht 2	4400	550	132
	Gesamt	8800	1100	396
12	Schicht 1	4800	600	288
	Schicht 2	4800	600	144
	Gesamt	9600	1200	432
13	Schicht 1	5200	650	312
	Schicht 2	5200	650	156
	Gesamt	10400	1300	468
14	Schicht 1	5600	700	336
	Schicht 2	5600	700	168
	Gesamt	11200	1400	504
15	Schicht 1	6000	750	360
	Schicht 2	6000	750	180
	Gesamt	12000	1500	540
16	Schicht 1	6400	800	384
	Schicht 2	6400	800	192
	Gesamt	12800	1600	576
17	Schicht 1	6800	850	408
	Schicht 2	6800	850	204
	Gesamt	13600	1700	612
18	Schicht 1	7200	900	432
	Schicht 2	7200	900	216
	Gesamt	14400	1800	648
19	Schicht 1	7600	950	456
	Schicht 2	7600	950	228
	Gesamt	15200	1900	684
20	Schicht 1	8000	1000	480
	Schicht 2	8000	1000	240
	Gesamt	16000	2000	720

Technisches Produktblatt

Cemcolori Pronto



Beschreibung

Cemcolori Pronto ist eine einschichtige Betonoptik. Wegen des einzigartigen Rezepts ist der Cemcolori Pronto ein angenehm zu verarbeitendes Produkt. Cemcolori Pronto ergibt ein gleichmäßiges Farbbild mit einem etwas raueren Aussehen. Das Produkt ist gebrauchsfertig im Eimer und nach dem Mischen mit Pigment gebrauchsfertig. Möglicherweise kann das Pigment bereits vom Lieferanten im Cemcolori Pronto gemischt werden.

Geeignete Untergründe

Siehe geeignete Untergründe für Cemcolori-Böden oder Wand (Seite 7 und 13)

Verarbeitung

Fügen Sie zuerst das Pigment in einem Verhältnis von 0,50 kg Pigment pro 1 kg Cemcolori Pronto zum Cemcolori Pronto hinzu (dies wurde möglicherweise bereits vom Lieferanten durchgeführt). Dann gut mischen, damit die Mischung glatt und gut vermischt wird.

Mindestens 2 Minuten bei hoher Geschwindigkeit mischen.

Wenn gewünscht, fügen Sie 1 bis 2 % Wasser hinzu, um ein gleichmäßigeres Endresultat zu erzielen.

Cemcolori Pronto kann dann in einer Schicht aufgetragen werden. Durch das befeuchten der Traufel mit einem Pflanzenspray kann Cemcolori Pronto stärker verdichtet werden. Das gröbere und längere Schleifen verleiht dem Produkt eine offene Struktur.

Bei der Verarbeitung darf die Luftfeuchtigkeit 65% nicht überschreiten. Die Umgebungstemperatur und der Untergrunde müssen mindestens 18 Grad Celsius betragen. Jeder Luftzug sollte vermieden werden, Belüftung ist erlaubt.

Verbrauch

Der Verbrauch von Cemcolori Pronto an Wänden beträgt 1000 bis 1250 g / m²

Der Verbrauch von Cemcolori Pronto am Boden beträgt 1250 g / m²

Verpackungseinheiten

5 kg oder 20 kg Eimer Cemcolori Pronto.

Bodenheizungsprotokoll



Der aus, mineralisch bestehenden Produkten aufgebauter Cemcolori-Putz, ist nur 2-3 mm dick, aus welchem Grund die Bodenheizung nicht negativ beeinflusst wird.

Protokoll in Sache Verarbeitung Cemcolori

Erhitzungsprotokoll von (neuen) zementgebundenen Unterböden vorhergehend an Bearbeitung.

Davon ausgehend, dass die Böden gemäß den daran gestellten Forderungen aufgebracht worden sind, haben wir die folgende Empfehlung.
Achten Sie darauf, dass dieser Prozess vor der Verlegung des Cemcolori Betonputz Boden stattfinden muss!

Die Bodenheizung darf frühestens 28 Tage nach der Bodenverlegung eingeschaltet werden.

Erhitzen gemäß nachstehendem Fahrplan:

Die Bodenheizung bis 20°C aufheizen. Danach die Temperatur der Bodenheizung mit Schritten von 5°C pro Tag zur maximalen Temperatur der Bodenheizung erhöhen.

Diese Temperatur soll mindestens zwei Tage beibehalten bleiben. Danach sollen Sie die Bodenheizung zu einer Temperatur von 15°C senken lassen. Auch diese Temperatur soll zwei Tage beibehalten bleiben. Danach kann die Bodenheizung wieder zu einer normalen Umgebungstemperatur zurückgebracht werden.

Cemcolori ist nicht für den Schaden, der aus dieser Empfehlung folgen sollte, haftbar zu machen.

Bodenheizung (24 Stunden vor Anfang der Bearbeitung) ausschalten

Nach Vollendung des obenstehenden Erhitzungsprotokoll soll die Bodenheizung mindestens 24 Stunden vor Anfang der Bearbeitung mit Cemcolori ausgeschaltet werden. Auch werden dem lackieren darf die Bodenheizung nicht eingeschaltet sein. Bitte sorgend Sie auf einer anderen Weise für die richtige Umgebungstemperatur.

Protokoll nach Bearbeitung mit Cemcolori

Nach Beendung der Bearbeitung (inklusive Lack) kann die Bodenheizung schrittweise wieder eingeschaltet werden.

Technisches Produktblatt

Cemcolori Pronto Fino



Beschreibung

Um ein glatteres Endergebnis zu erzielen, kann Cemcolori Pronto mit einer extra Schicht Cemcolori Pronto Fino versehen werden. (dann wird es ein 2-Schicht-System sein) Die glattere Oberfläche bedeutet, dass der Boden etwas mehr Muster aufweist.

Die Cemcolori Pronto Fino ist ebenfalls gebrauchsfertig im Eimer und nach dem Mischen mit Pigmenten einsatzbereit.

Das Pigment kann dem Cemcolori Pronto Fino vom Lieferanten beigemischt werden.

Verbrauch

Der Verbrauch von Cemcolori Pronto Fino an Wänden beträgt circa 200 bis 250 g / m²

Der Verbrauch von Cemcolori Pronto Fino am Boden beträgt 250 g / m²

Verpackungseinheiten

1 kg oder 5 kg Eimer Cemcolori Pronto Fino.

Kommentare

Cemcolori Pronto ist mit dem Lack wasserfest. Es ist kein Problem, Cemcolori Pronto an den Duschwänden zu verwenden. Das Produkt ist nicht für Fußböden in Nassräumen (Duschen) und für Möbel geeignet, die bei jedem Wetter draußen stehen.

Unbehandeltes Holz sollte immer mit Epoxy Primer grundiert werden.

Um der Farbe, des Basis-Cemcolori näher zu kommen, fügen Sie 50 Gramm Pigment pro Kilo Pronto zu.


Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dunklen Pronto-Böden lackieren. Wenn die Pinselspur schon angetrocknet ist, kann sie hervorstechen.

Technisches Produktblatt Cemcolori in Kombination mit Kanalisation/Drains



Die Ausgangslage zu diesem Produktblatt ist eine schon vorhandene Kanalisation, integriert in einem bestehenden zementgebundenen Unterboden. Das Profil der Kanalisation liegt dabei höher als der Unterboden. Sorgen Sie dafür, dass der Unterboden auf Hang (Gefälle) liegt. Zur Verarbeitung von Cemcolori sind die Anweisungen unserer Produktinformation gültig.

Zuerst wird der Primer auf dem Unterboden angebracht. Danach Cemcolori Betonputz anbringen und stramm gegen dem Profil anschmieren. Danach Cemcolori Betonputz 3 bis 4 mm entlang dem Kanalisationsprofil / Multitool facettieren. Dann alles (siehe Abbildung) gut abblacken, damit Cemcolori Betonputz überall richtig abgelackt ist. Als letzter Schritt die Öffnung zwischen Kanalisation und Cemcolori Betonputz (Lackschicht) gut abkitten mit einem flexiblen Kit.



Wir empfehlen Innotec Adheseal zu verwenden für eine dauerhafte Abdichtung der Verbindung mit dem Ablauf. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung trocken, sauber und staubfrei ist. Repaplast Cleaner AS auf ein Innotec Multi Wipe oder ein sauberes Tuch auftragen und die Fuge reinigen. Für eine dauerhafte und bessere Haftung wird Innotec Acti-Prim auf die Drainage und die Cemcolori-Lackschicht aufgetragen. Tragen Sie dann Innotec Adheseal auf die Fuge. Innerhalb von 10 Minuten mit Innotec Seal Fluid und einem Spatel die Hautbildung des Adheseal kneten.

Die Abbildung nebenbei ist eine Skizze des Baus vom Endergebnis.

Wenn der bestehende Fußboden oder Unterboden gleich hoch oder höher liegt als die Kanalisation:

Dies kann der Fall sein zum Beispiel bei der Renovierung. In dieser Situation wird Cemcolori über dem bestehenden Unterboden (wenn geeignet) angebracht. Weil die anzubringenden Schichten zu einer extra Dicke des Fußbodens führt, soll zuerst ein Eckprofil montiert werden.

Dieses Eckprofil ist auf der Ecke der Drains platziert. Die genaue Höhe des Eckprofils ist abhängig von der Schichtdicke der etwaigen Egalisierungsschicht und Cemcolori.

Für das Verkleben eines Winkelabschlussprofils muss die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei sein. Reinigen Sie das Eckprofil oder den Abschlussprofil mit Repaplast Cleaner AS, tragen Sie den Repaplast Cleaner AS auf ein Innotec Multi Wipe oder ein sauberes Tuch auf und reinigen Sie das Profil. Tragen Sie Innotec Adheseal mit einer V-Düse über die gesamte Länge des Profils auf. Platzieren Sie das Eckprofil oder den Abschlussprofil und stellen Sie sicher, dass eine Dicke von 1 bis 2 Millimetern entsteht. Entfernen Sie das überschüssige Adheseal.

Demnächst die gleiche Schichtaufbau von Cemcolori anwenden (Primer, Cemcolori, Lackschicht) und gradlinig an dem Profil anbringen. Dann einschleifen und abkitten (siehe oben).

Unterstehendes Bild ist ein Beispiel für eine richtig eingesetzte Drain mit korrekter Silikonfuge.



Technisches Produktblatt Cemcolori Lackprimer



Beschreibung Cemcolori Lackprimer

Der Cemcolori Lackprimer ist ein spezieller 1-Komponenten Primer, der verwendet werden kann als erste Schicht des Lacks. Bei der Anwendung auf Cemcolori wird eine gleichmäßige Saugfähigkeit erreicht.

Die Lackgrundierung dringt nicht so tief ein wie die Lacke und bildet eine Haftbrücke, auf der die anderen Lackschichten aufgetragen werden können.

Auftragen von Lackgrundierung auf Nivelliermassen:

Beim Auftragen auf Nivelliermassen empfehlen wir, 2 Schichten Lackgrundierung aufzutragen, wobei die erste Schicht mit 30% Wasser verdünnt und die zweite Schicht unverdünnt zu verarbeiten ist. Dann 2 weitere Male mit einem der anderen Lacks lackieren. Bitte vor dem Lackieren prüfen, ob die Nivelliermasse anstrichverträglich ist. Im Zweifel den Hersteller der Nivelliermasse kontaktieren.

Verarbeitung

Vor dem Auftragen der Cemcolori-Lackgrundierung muss der Boden sauber und trocken, frei von Staub, Fett, Öl, Wachs und Pflegemitteln sein. Die Fußbodenheizung sollte während der Anwendung nicht eingeschaltet sein. Die Grundierung gut schütteln. Leicht mischen und dann kann mit der Grundierung begonnen werden. Raum-, Boden- und Anwendungstemperatur: 18-25°C. Relative Luftfeuchtigkeit: 40-75%.

Zum langfristigen Schutz der Böden rollen Sie die Lackgrundierung mit einer trockenen, sauberen Mikrofaserrolle gleichmäßig auf dem Boden aus (arbeiten Sie immer aus einer Farbwanne oder einem Eimer). Beginnen Sie mit dem Licht (d.h. in der Regel auf der Fensterseite) und arbeiten Sie vom Licht weg, um die Oberfläche während des Auftragens beurteilen und eventuelle Mängel sofort korrigieren zu können. Dabei die Beschichtung in max. 1 m breiten Streifen quer zur Lichtrichtung (d.h. parallel zum Fenster) mit der Rolle auftragen und dann gleichmäßig in Lichtrichtung ausrollen. Vermeiden Sie Pützen.

Nach ausreichender Trocknungszeit (ca. 1-2 Stunden, aber noch am selben Tag) kann die 2. Lackschicht (PU-Finish, PU-Finish extra matt oder Supercoat) aufgetragen werden. Bei Böden (allgemein) und Wänden in Nassbereichen (z.B. Duschen) ca. 2 Stunden später eine dritte Schicht auftragen. Wenn die Trocknungszeit mehr als 12 Stunden beträgt (zwischen dem ersten und dem zweiten Anstrich), muss der Boden/die Wand zwischendurch leicht angeschliffen werden.

Nach dem Trocknen der letzten Beschichtungsschicht (mindestens 12 Stunden) kann der Boden vorsichtig begangen werden.
Die endgültige Haltbarkeit der Beschichtung wird nach ca. 7 Tagen bei Raumtemperatur erreicht.

Hinweis:

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während der Verarbeitung und Trocknung. Vermeiden Sie Zugluft und starke Sonneneinstrahlung und schützen Sie die Oberflächen vor Staub. Schalten Sie die Fußbodenheizung rechtzeitig vorher aus. Ecken und schwer zugängliche Stellen, die nicht vollständig mit der Rolle bearbeitet werden können, mit einem Flachpinsel vorstreichen und sofort danach so weit wie möglich überrollen, um schmierende Kanten zu vermeiden.

Verbrauch:

ca. 50-80 g pro m²

Hinweis:

Natürliche Farbveränderungen sind möglich und stellen keinen Qualitätsmangel dar.

Technisches Produktblatt

Cemcolori AB-PU Finish extra mat(t) (2 Komponenten)



Beschreibung AB-PU Finish extra mat(t)

Der Cemcolori AB-PU Finish extra mat(t) ist ein spezielles 2 Komponenten PU Coating für langfristigen Schutz vom Cemcolori Fußboden. Es ist ein sehr starker Belag mit ausgezeichneter Elastizität, Haftung und mit hoher Chemikalienbeständigkeit, zum Beispiel gegen gebräuchliche alkoholische Desinfektionsmittel. Fließt schön aus und ist beim Auftragen sicher im Gebrauch. Der Cemcolori AB-PU Finish extra mat(t) (2 Komponenten) hat einen hohen Feststoffgehalt und ist antirutsch. Durch die Zusammensetzung des Produktes ist die Schmutzanbindung stark reduziert und ist daher einfach zu pflegen.

Gebrauch

Der Fußboden soll vor dem Auftragen des Cemcolori AB-PU Finish extra mat(t) (2 Komponenten) sauber und trocken sein, so wie staub-, fett-, öl- und wachsrei. **Bodenheizung darf in den 24 Stunden vor und während dem Lacken nicht eingeschaltet sein.** Sie sollen die Verpackung des Coatings und des Härters gut schütteln. Den Härter immer mit einer Mischmaschine dem Coating hinzufügen, beide Komponenten bei niedriger Geschwindigkeit durchmischen. Bei der Vermischung von Teilverpackungen sollten Sie das **Coating (A Komponente) und den Härter (B Komponente) immer im dem auf der Verpackung angegebenen Verhältnis mischen**, wobei der Härter dem Coating hinzugefügt wird. Wir empfehlen 5 % Wasser hinzuzufügen. Mischen Sie das Ganze für ca. 3 Minuten. Nach dem Mischen 10 Minuten ruhen lassen. Dann mische und fang an zu lackieren. **Raum-, Fußboden- und Verarbeitungstemperatur sollten zwischen 18 und 25°C liegen.** Die relative Luftfeuchtigkeit soll zwischen 40 und 75% liegen.

Für den **dauerhaften Schutz** von Fußböden soll die Coatingmischung mit einem trocknen Mikrofasernroller gleichmäßig über den Fußboden verteilt werden (arbeiten Sie bei einem stark ansaugenden Unterboden aus einem Farbbehälter oder aus einem Eimer). Auf der Seite des Haupt-Lichteinfalls (d.h. in der Regel auf einer Fensterseite) beginnen und vom Licht wegarbeiten, um die Fläche während der Arbeit beobachten und eventuelle Fehlstellen sofort nachbessern zu können. Das Coating sollte dabei in Bahnen, die maximal 1 Meter breit sind, quer zum Lichteinfall (d.h. parallel zur Fensterfläche) mit dem Roller verteilt werden. Arbeiten Sie immer Nass-in-Nass, man sollte aber Pfützenbildung vermeiden. Der Lack wird weiß (streifig), aber das verschwindet automatisch.

Nach ausreichender Trockenzeit (etwa 1-2 Stunden, jedenfalls aber am selben Tag) sollte die Coatingmischung zum zweiten Mal aufgetragen werden. Bei Fußböden und Wänden in nassen Räumen (wie Duschen) soll ca. 2 Stunden später eine dritte Schicht aufgetragen werden. Sollte die Trockenzeit (zwischen der ersten und zweiten Schicht) über 12 Stunden sein, sollte der Fußboden zwischendurch leicht geschliffen werden. Achten Sie darauf, dass der Schleifstaub gut entfernt wird.

Nach der Trocknung der zweiten Coatingschicht (mindestens 12 Stunden) ist der Fußboden vorsichtig begehbar. Die endgültige Beständigkeit dieses Coatings wird nach ca. 7 Tagen bei Zimmertemperatur erreicht.

Hinweis:

Die Mischung des Cemcolori AB-PU Finish extra mat(t) (2 Komponenten) und des Härters kann bei der vorgeschriebenen Verarbeitungstemperatur maximal 4 Stunden offen stehen bleiben. Mischen Sie lediglich die Menge an Coating, die Sie innerhalb dieser Zeit verarbeiten können. Bei höheren Temperaturen des Coatings und Härters wird die Verarbeitungszeit verkürzt, bei kälteren Mischungskomponenten soll die Mischung unbedingt sorgfältig kontrolliert werden. Schließen Sie Verpackungen mit dem gemischten Coating nicht, da aus der Mischung von Coating und Härter Gase entstehen.

Sorgen Sie bei dem Auftragen und während des Trocknens für ausreichende Lüftung, vermeiden Sie jedoch Zugluft und starke Sonneneinstrahlung und schützen Sie die Oberfläche vor Staub. Stellen Sie die Fußbodenheizung mindestens 24 Stunden im Voraus ab. Raumecken und andere schwerzugängliche Stellen, die nicht vollständig mit Hilfe der Rolle zu bearbeiten sind, sind mit einem Flachpinsel vorzustreichen und unmittelbar im Anschluss so weit wie möglich zu überrollen, um Streichränder zu vermeiden.

Während der ersten 10-14 Tage sollten Sie keinen Teppich auf dem Fußboden legen. Setzen Sie die Möbel vorsichtig ab.

Verbrauch:

Bei normaler Wand: 2 Lackschichten 75 g/m² pro Schicht

Bei Wänden in nassen Räumen (wie Duschablage): 3 Lackschichten, minimal 75 g/m² pro Schicht

Bei Fußböden: 3 Lackschichten, minimal 75 g/m² pro Schicht.

Achtung:

Farbige Produkte (z.B. Haarfärbemittel oder farbige Desinfektionsmittel) sowie Weichmacher (z.B. aus Gummi) führen zu unumkehrbarer Verfärbung des Coatings. Wenn für ein bestimmtes Objekt eine Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel notwendig ist, empfehlen wir eine passende Voruntersuchung mit den vorgegebenen Mitteln, bevor Sie anfangen.

Der Cemcolori AB-PU Finish extra mat(t) (2 Komponenten) kann durch mechanische Einflüsse im Laufe des Gebrauchs beschädigt werden, was zu Kratzern und in vielen Fällen zu schnellerem Verschleiß führen kann. Verschleiß kann die teilweise oder vollständige Wiederherstellung der Coatingschicht notwendig machen.

Natürliche Farbveränderungen sind möglich und weisen nicht auf Qualitätsmangel hin.

Anti-Rutsch

Um Ihre Boden Anti-Rutsch zu machen können Sie Anti-Rutsch Pulver hinzufügen. Das antirutsch Pulver gemäß nachstehenden Anweisungen anbringen. Verbrauch 5 Gramm Pulver je m². Dieses Pulver auf AB-PU Finish extra mat(t) A Komponente hinzufügen, dann gut mischen. Dann AB-PU Finish extra mat(t) B Komponente hinzufügen und wieder gut mischen. Rutschfestigkeit nach DIN 51097: R11.

Trockenzeittabelle

0 – 2 Stunden:	00 % – 25 % Trocknung
2 – 6 Stunden:	26 % – 45 % Trocknung
6 – 12 Stunden:	46 % – 60 % Trocknung
12 – 18 Stunden:	61 % – 75 % Trocknung
18 – 24 Stunden:	76 % – 96 % Trocknung
5 – 7 Tage:	96 % – 100% Trocknung

fühlt sich trocken an / beschädigt sehr schnell.
fühlt sich trocken an / beschädigt immer noch sehr schnell.
Coating kann beschränkt belastet und normal begangen werden.
mäßiger Gebrauch, keine Objekte verrücken.
funktionell, nur harte Objekte können Kratzer verursachen.
definitive Dauerhaftigkeit erreicht.
Achtung! Vermeiden Sie mechanische Kratzer durch scharfe Objekte.

Nach 5 Tagen wasserbeständig. Also die Duschablage ist erst nach 5 Tagen einsatzbereit.

Technische Informationen

pH-Wert (Coating):	ca. 8,5 (Konzentrat)
Inhaltsstoffe:	Polymere, Lösemittel, Additive.
pH-Wert (Härter):	nicht geprüft
Inhaltsstoffe:	Hexamethylen-1,6 Diisocyanat Homopolymer, Hydrofile, alifatische Polyisocyanat, Lösemittel.
Glanzgrad:	Extra-matt
Rutschfestigkeit:	DIN 51130: R9.
GISCODE:	W3/DD+ (Produktcode für Flächenschutzmittel)
Haltbarkeit:	Coating: 12 Monate Härter: 9 Monate
VOC-Gehalt:	Grenzwert laut 2004/42/EG für das Produkt (Kat. A/j) 140 g/l (2007/210). Das gebrauchsfertige Produkt enthält max. 85 g/l VOC.

Der Härter liegt unter der Verordnung für gefährliche Substanzen und wird mit dem Gefahrensymbol GHS07 gekennzeichnet und mit dem Gefahrenhinweis: H317 "Kann allergische Hautreaktionen verursachen.", H332 "Gesundheitsschädlich bei Einatmen.", H335 "Kann die Atemwege reizen.", P261 "Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.", P280 "Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.", P302+P352 "BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.", P333+P313 "Bei Hautreizung oder Ausschlag: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.", P362+P364 "Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen." und EUH204 "Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen."

PU Cemcolori AB-PU Finish extra mat(t) (2 Komponenten) soll in der geschlossenen Originalverpackung trocken bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C gelagert werden. Die Verpackung soll in einem gut gelüfteten Raum und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Der Härter darf nicht in Berührung mit Feuchtigkeit kommen. Die angebrochene Verpackung soll unmittelbar nach dem Gebrauch abgeschlossen werden und möglichst schnell wieder gebraucht werden. Setzen Sie das Produkt nicht der Umwelt aus. Befolgen Sie die speziellen Hinweise und sehen Sie das Informationsblatt zu weiteren Informationen an.

Verpackungseinheiten

5,5 KG – Set (4,64 KG Kanister Cemcolori AB-PU Finish extra mat(t) A Komponente + 0,86 KG Flasche Härter B Komponente)
1 KG – Set (0,86 KG Kanister Cemcolori AB-PU Finish extra mat(t) A Komponente + 0,0,14 KG Flasche Härter B Komponente)
Die Staffelliste des Verbrauchs pro m² befindet sich auf der Rückseite der Komponente A.

Technisches Produktblatt

Cemcolori PU Supercoat

(2 Komponenten)



Beschreibung Cemcolori PU Supercoat

Seidenglanz 2 Komponenten PU Coating ist ein Coating mit einer erhöhten Beständigkeit gegen färbende Chemikalien (z.B. Haarfärbemittel, Desinfektionsmittel) und sorgt für einen dauerhaften Schutz der Cemcolori Fußböden.

Der Cemcolori PU Supercoat erhöht zugleich die Beständigkeit gegen Weichmacher (z.B. aus Gummi) und gegen farblose Chemikalien und Desinfektionsmittel. Er ist ein starkes Coating, das Schmutzanbindung reduziert und die Pflege erleichtert. Hoher Gehalt fester Stoffe. Lediglich für den professionellen Arbeiter. Achten Sie bitte darauf, dass diese Versiegelung leicht reizt. Emissionsarm.

Gebrauch

Bei Cemcolori Fußböden soll der Fußboden leicht geschliffen, sauber, trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Die Bodenheizung soll während dem Lacken nicht eingeschaltet sein. Vor dem Gebrauch sollten Sie das Coating und den Härter gut schütteln. Fügen Sie den Härter dem Coating hinzu und vermischen Sie beide Komponenten direkt durch gründliches Schütteln. Bei der Vermischung von Teilverpackungen sollten Sie das Coating (A Komponente) und den Härter (B Komponente) immer im Verhältnis 5:1 mischen, wobei der Härter dem Coating hinzugefügt wird. Raum-, Fußboden- und Verarbeitungstemperatur sollten zwischen 18 und 25°C liegen. Die relative Luftfeuchtigkeit soll zwischen 40 und 75% liegen.

Lassen Sie die Mischung des Coatings und des Härters 10 Minuten stehen, danach nochmals durchrühren. Anschließend sollten Sie die Mischung mit einem Mikrofaserroller gleichmäßig über den Fußboden verteilen (arbeiten Sie bei einem stark ansaugenden Unterboden aus einem Farbbehälter oder aus einem Eimer). Auf der Seite des Haupt-Lichteinfalls (d.h. in der Regel auf einer Fensterseite) beginnen und vom Licht wegarbeiten, um die Fläche während der Arbeit beobachten und eventuelle Fehlstellen sofort nachbessern zu können. Das Coating sollte dabei in Bahnen, die maximal 1 Meter breit sind, quer zum Lichteinfall (d.h. parallel zur Fensterfläche) mit der Rolle verteilt werden. Arbeiten Sie immer Nass-in-Nass, man sollte aber Pflützenbildung vermeiden.

Nach ausreichender Trockenzeit (ca. 2 Stunden, jedenfalls innerhalb von 12 Stunden) sollte die Coatingmischung zum zweiten mal aufgetragen werden. Nach ausreichender Trockenzeit, etwa 2 Stunden später, die dritte Schicht anbringen. Sollte die Trockenzeit (zwischen den verschiedenen Schichten) über 12 Stunden sein, sollte der Fußboden zwischendurch leicht geschliffen werden.

Achten Sie darauf, dass der Schleifstaub gut entfernt wird.

Nach der Trocknung der letzten Coatingschicht (mindestens 12 Stunden) ist der Fußboden vorsichtig begehbar. Die endgültige Beständigkeit dieses Coatings wird nach ca. 7 Tagen bei Zimmertemperatur erreicht.

Hinweis:

Die Mischung des Cemcolori PU Supercoat und des Härters hat bei der vorgeschriebenen Verarbeitungstemperatur eine Verarbeitungszeit von maximal 1 Stunde. Mischen Sie lediglich die Menge an Coating, die Sie innerhalb dieser Zeit verarbeiten können. Bei höheren Temperaturen des Coatings und Härters wird die Verarbeitungszeit verkürzt, bei kälteren Mischungskomponenten kann die Mischung nicht einwandfrei durchgeführt werden. Schließen Sie Verpackungen mit dem gemischten Coating nicht, da aus der Mischung von Coating und Härter Gase entstehen.

Sorgen Sie bei dem Auftragen und während des Trocknens für ausreichende Lüftung, vermeiden Sie jedoch Zugluft und starken Sonneneinstrahlung und schützen Sie die Oberfläche vor Staub. Stellen Sie die Fußbodenheizung rechtzeitig ab. Raumecken und andere schwerzugängliche Stellen, die nicht vollständig mit Hilfe der Rolle zu bearbeiten sind, mit einem Flachpinsel vorstreichen und unmittelbar im Anschluss so weit wie möglich überrollen, um Streichräder zu vermeiden.

Während der ersten 10-14 Tage sollten Sie keinen Teppich auf dem Fußboden legen. Setzen Sie die Möbel vorsichtig ab.

Verbrauch:

Bei Wänden: 2 Lackschichten, minimal 75 g/m² pro Schicht

Bei Fußboden: 3 Lackschichten, minimal 75 g/m² pro Schicht.

Achtung:

Farbige Produkte (Haarfärbemittel, farbige Desinfektionsmittel, usw.) möglichst schnell, aber jedenfalls innerhalb von 30 Minuten, von der Coatingschicht entfernen. Bestimmte Flecken können nach Alterung des Fußbodens schwierig oder nicht völlig entfernt werden. Flüssige Farbereste sollten vorher mit einem feuchtaufnehmenden Tuch abgetupft werden. Sprühen Sie Elatex auf ein feuchtaufnehmendes Tuch (z.B. aus Mikrofasern). Lösen Sie den Fleck durch vom Rand zur Mitte des Fleckes abzutupfen, reiben Sie aber nicht. Entfernen Sie den Schmutz mit einem trockenen Teil des Tuches und spülen Sie es mit Wasser nach.

Wenn für ein bestimmtes Objekt eine Beständigkeit gegen ein färbendes Produkt und Desinfektionsmittel notwendig ist, empfehlen wir eine passende Voruntersuchung mit den eingesetzten Produkten. Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen, bei uns um technische Empfehlungen zu fragen. Daneben haben wir aktuelle Informationen für Sie mit geprüften Haarfärbemitteln. Die Beständigkeit gegen Weichmacher kann durch die Zusammensetzung und das Alter der hiermit in Berührung kommenden Gummimischung beeinflusst werden.

Der PU Supercoat kann durch mechanische Einflüsse im Laufe des Gebrauchs beschädigt werden, was zu Kratzern und in vielen Fällen zu schnellerem Verschleiß führen kann. Sollte die Wiederherstellung der Coatingschicht notwendig sein, sollten Sie den Fußboden vor dem erneuten Auftragen der Coatingmischung mittels schleifen mattieren, um sicher zu sein, dass der Fußboden gleichmäßig gefärbt bleibt und dass die Haftung optimal bleibt.

Anti-Rutsch

Um Ihre Boden Anti-Rutsch zu machen können Sie Anti-Rutsch Pulver hinzufügen. Das antirutsch Pulver gemäß den nachstehenden Anweisungen in der 2. Lackschicht hinzufügen. Verbrauch 5 Gramm Pulver je m². Dieses Pulver auf PU Supercoat A Komponente hinzufügen, dann gut mischen. Dann PU Supercoat B Komponente hinzufügen und wieder gut mischen. Mischung von Coating und Härter 10 Minuten stehen lassen, danach nochmals vor der Verarbeitung durchröhren. Siehe obenstehenden Anweisungen. Rutschfestigkeit nach DIN 51097: R11.

Trockenzeittabelle

0 – 2 Stunden:	00 % – 25 % Trocknung
2 – 6 Stunden:	26 % – 45 % Trocknung
6 – 12 Stunden:	46 % – 60 % Trocknung
12 – 18 Stunden:	61 % – 75 % Trocknung
18 – 24 Stunden:	76 % – 96 % Trocknung
5 – 7 Tage:	96 % – 100% Trocknung

fühlt sich trocken an / beschädigt sehr schnell.
fühlt sich trocken an / beschädigt immer noch sehr schnell.
Coating kann beschränkt belastet und normal begangen werden.
mäßigiger Gebrauch, keine Objekte verrücken.
funktionell, nur harte Objekte können Kratzer verursachen.
definitive Dauerhaftigkeit erreicht.
Achtung! Vermeiden Sie mechanische Kratzer durch scharfe Objekte.

Nach 5 Tagen wasserbeständig. Also die Duschkabine erst nach 5 Tagen einsatzbereit.

Technische Informationen

pH-Wert (Coating):	ca. 8,0 (Konzentrat)
Inhaltsstoffe:	Polymere, Lösemittel, Additive.
pH-Wert (Härter):	nicht geprüft
Inhaltsstoffe:	Hexamethylen-1,6 Diisocyanat Homopolymer, Hexamethylen-1,6 Diisocyanat – Oligomer, Isophorondiisocyanat-Oligomer, alifatische Polyisocyanat, Lösemittel.
Glanzgrad:	Seidenglanz / matt
Rutschfestigkeit	DIN 51130: R6
GISCODE:	W3/DD+ (Produktcode für Flächenpflegemittel)
Haltbarkeit:	Coating: 12 Monate Härter: 9 Monate
VOC-Gehalt:	Coating: 0 % Härter: 30 % Das gebrauchsfertige Produkt (nach dem Mischen): 5%

Der Härter liegt unter der Verordnung für gefährliche Stoffe und wird mit dem Gefahrensymbol "Xn" gekennzeichnet und mit dem Gefahrenhinweis: R 20 "Gesundheitsschädlich beim Einatmen", R 37 "Reizt die Atmungsorgane", R 43 "Empfindlichkeit durch Hautkontakt möglich" und R 52/53 "Schädlich für Wasserorganismen: Kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben". Dampf nicht einatmen. Vermeiden Sie Kontakt zwischen dem Härter oder der Coatingmischung und der Haut. Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe.

PU Supercoat soll in der geschlossenen Originalverpackung trocken bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C gelagert bleiben. Die Verpackung soll in einem gut gelüfteten Raum gelagert werden. Der Härter darf nicht in Berührung mit Feuchte kommen. Die angebrochene Verpackung soll unmittelbar nach dem Gebrauch abgeschlossen werden und möglichst schnell wieder gebraucht werden. Setzen Sie ihn nicht der Umwelt aus. Befolgen Sie die speziellen Hinweise und sehen Sie das Informationsblatt zu weiteren Informationen an.

Verpackungseinheiten

3 KG	– Set (2,5 KG Kanister PU Supercoat A Komponente + 0,5 KG Flasche Härter B Komponente).
1,08 KG	– Set (0,9 KG Kanister PU Supercoat A Komponente + 0,18 KG Flasche Härter B Komponente).

Fuge und Dichtungssystem Innotec



Schritt 1 Entfetten


Die Entfettung und Reinigung von Untergrund erfolgt, weil der Untergrund weiterbehandelt werden muss. Das Reinigen und Entfetten ist eine der wichtigsten Tätigkeiten, um eine gute Fugenabdichtung zu erzielen. Die Fugen müssen zuerst von Graten, Mörtelresten, Dichtstoffen, Bitumen, Farbe, Staub, Imprägnierung-, Löse- und Abbeizmitteln befreit werden. Wenn dies gut gemacht ist, besprühen Sie die Fuge mit Seal and Bond Remover und lassen Sie es gut einziehen. Wischen Sie anschließend die Fugen mit einem sauberen, trockenen Tuch ab und warten Sie mindestens weitere 20 Minuten, um zu verhindern, dass Lösungsmitteln zurückbleiben. Ggf. den Seal and Bond Remover mehrmals auftragen, bis die Fuge frei von den oben genannten Verschmutzungen ist.

In einer neuen Situation

Es ist nicht notwendig, die gesamte Fuge mit Seal and Bond Remover ein zu spritzen. Es ist auch möglich, Seal and Bond Remover auf ein Tuch zu sprühen und die Fuge gut ab zu wischen. Lassen Sie den Seal and Bond Remover 5 Minuten lang verdampfen, bevor Sie mit Schritt 2 anfangen.

Schritt 2 Primer auftragen

Die Anwendung der Haftgrundierung Acti-Prim ist nur bei einer schwierigen Oberfläche wichtig, wie zum Beispiel Kunststoff oder Silikon, beispielsweise mit einem Bad / Wandanschluss. Es empfiehlt sich, die Grundierung auch im nassen Teil des Badezimmers aufzutragen. Der Acti-Prim muss auf beide Seiten der Fuge aufgetragen werden. Acti-Prim ist in einem Stift dadurch ist das Produkt einfach und schnell anzuwenden. Stellen Sie sicher, dass der Primer nur hinter dem Kit aufgetragen wird. Lassen Sie den Primer mindestens 5 Minuten trocknen und tragen Sie das Easy Seal XS innerhalb von 4 Stunden auf.



Schritt 3 Easy Seal XS auftragen

Tragen Sie den Easy Seal XS mit der Pistole Pro 2000 auf. Wenn ein Primer aufgetragen ist, muss die Dichtungsmaße immer die gesamte komprimierte Fläche abdecken

Schritt 4 Verarbeitung der Fuge

Die Endbearbeitung der Fuge muss innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftragen des Easy Seal XS erfolgen, wegen der Hautbildung des Dichtungsmittels. Besprühen Sie den Easy Seal XS und den Spatel mit Seal Fluid und rasieren Sie die Fuge für ein optisch schönes und glattes Endergebnis. Außerdem wird das Dichtmittel während des Rasierens angedrückt und bekommt dadurch mehr Kontakt mit dem Untergrund. Seal Fluid ist für Kit rasieren entwickelt. Falls sich bei Easy Seal XS Haut entwickelt, können Sie die Fuge mit Wasser abspülen.

Kontaktieren Sie Innotec für weitere Fragen.

www.innotec.info
Innotec GmbH & Co. KG
Kamper Strasse 54
D-47445 Moers
+49 (0)2841-78670



Pflegeanweisung Cemcolori

CEMCOLORI

Wasserdiichte Betonoptik für Boden und Wand

Cemcolori ist nahtloser und dauerhafter Beton-Putz, ausgestattet mit mehreren Lackschichten zum Schutz gegen Einlagerungen von zum Beispiel Schmutz, Kalk oder Seife. Diese Lackschichten sind von hoher Qualität, hygienisch und brauchen nur wenig und einfache Pflege. Zum dauerhaften Erhalt der Cemcolori Ausstrahlung empfehlen wir folgende Pflege:

Allgemein:

Die Cemcolori Lackprodukte sind gemäß den gesetzlichen Regeln in Sache Emission schädlicher Stoffe. Nach der Anbringung der Lackschichten wird die Endstärke nach 10 bis 14 Tagen erreicht. Während dieser Zeit die Oberfläche schonen, nicht mit Wasser belasten, keine Teppiche hinlegen und Möbel vorsichtig hinstellen und verschieben. Eine Dusche darf sieben Tage lang nicht benutzt werden.

Tägliche Reinigungstätigkeiten:

- Dusche: Nach dem Duschen die Wand mit klarem Wasser abspülen und trocknen.
- Küche: Oberflächen mit klarem Wasser und einem Mikrofasertuch reinigen.
- Fußboden: Staubsaugen oder Staubwischen.

Wöchentliche Reinigungstätigkeiten:

Einen Schuss Cemcolori Cleaner, Reinigungssessig oder St. Marc mit lauem Wasser hinzufügen und Oberflächen leicht feucht reinigen.

Das erneut Anbringen einer Cemcolori Lackschicht ist Teil des periodischen Unterhalts. Fragen Sie Ihrem zertifizierten Verarbeiter um Beratung

Einige Tips:

- Keine Reibungsmittel oder aggressive, säure, beißende Produkte oder Lösungsmittel einsetzen, wie zum Beispiel Antikal, Bleichmittel, grüne Seife, Aceton und dergleichen. Diese können die Lackschicht schaden.
- Benutzen Sie eine vernünftige Fußmatte um Schmutz und Sand zu fassen. Dies erleichtert die Pflege des Fußbodens und verlängert die Lebensdauer der Lackschicht.
- Meiden Sie den Kontakt mit Weichmachern, Farbstoffen, Alkohol usw. Diese können eine Verfärbung verursachen oder die Lackschicht schaden.
- Sollte an oft benutzten Stellen Ihres Fußbodens eine matte Stelle entstehen, deutet dies auf Verschleiß der Lackschicht hin. Man sollte dann die Oberfläche mit einer oder mehreren neuen Lackschichten ausstatten. Fragen Sie Ihrem zertifizierten Verarbeiter um Beratung.
- Wenn Sie Ihren Fußboden mit rollenden Bürosesseln belasten, sollten diese mit speziellen weichen Rädern für harte Fußböden ausgestattet sein. Für nähere Informationen, können Sie beim Lieferant nachfragen. Unsere Anweisung ist, Gegenstände aus Rubber oder Holz (wie Tisch- oder Stuhlbeine) mit Scratch no More www.scratchnomore.com zu versehen. Verwendet werden können auch solide Noppen die Kratzbildung meiden.
- Seien Sie vorsichtig mit undichten Blumentöpfen oder nasser Kleidung, die lange Zeit auf dem Boden gelegen hat. Diese können Wasserflecken in der Farbe verursachen.

Die Cemcolori Pflegeanweisung ist basiert auf Cemcolori AB-PU Finish extra mat(t) und Cemcolori PU Supercoat. Diese sind entwickelt worden um die Cemcolori Bearbeitung dauerhaft zu erhalten bei geringfügiger Pflege. Sollte der Verarbeiter ein anderes Produkt angewendet haben, bitten Sie dann um die entsprechende Pflegeanweisung.

**Bitte Achtung mit
Cemcolori und Frost**



Wahrscheinlich wissen Sie schon, dass sämtliche chemische Reaktionen von den Temperaturen abhängig sind. Deswegen gibt es einige Sachen, die Sie beachten sollen.

- Wegen der Kälte kann es länger dauern bis der Cemcolori bei der Verarbeitung gehärtet ist.
- Bitte lassen Sie nachts keine Materialien im Auto stehen, die einfrieren können. Dies sind vor allem der Acryl Primer, Gelprimer, Epoxy Primer, Resin Deco, Pigment und Lack. Diese Produkte sollten in einem frostfreien Raum gelagert werden.
- Die Verarbeitung soll in einer Umgebungstemperatur von mindestens 14 Grad Celsius (erwünschte Umgebungstemperatur 16-18 Grad Celsius) stattfinden. Auch bei der Verarbeitung eines Fußbodens soll die Temperatur des Fußbodens minimal 14 Grad Celsius sein.
- Der beste Weg ist, die Materialien vorab in die zu bearbeitenden Räume zu stellen, damit sie sich der Umgebungstemperatur schon anpassen.
- Während der Anbringung und dem Aushärten soll Fußboden- und Wandheizung ausgeschaltet sein.
- Bitte seien Sie vorsichtig mit blasenden Heizungen: erhöhte Luftpumulation vermehrt die Möglichkeit der beschleunigten Wasserentziehung. Dies kann wieder zu Krakele, Bläschen (Luftblasen) und größeren Farbunterschieden führen.

**Wasserdicht
Kiwa-Prüfbericht**

Seite 1 von 2

Unser Produkt ist 100 % wasserdicht (Kiwa-Prüfbericht DIN EN 1062-3).

Prüfbericht-Nr. 21DE-02858OR01

[Kiwa GmbH, Voltastraße 5, 13355 Berlin](#)

Cemcolori Nederland BV
Jan Poelweg 20
5813 BN Ysselsteyn
Niederlande



Kiwa GmbH
MPA Berlin-Brandenburg
Voltastr. 5
13355 Berlin

T: +49 (0) 30 467761 – 0
F: +49 (0) 30 467761 – 10
E: infokiaberlin@kiwa.com
www.kiwa.com

Projekt: Prüfung eines Zementputzes

Werk: Cemcolori Nederland BV
Jan Poelweg 20
5813 BN Ysselsteyn

Auftragsdatum: 13. Oktober 2021

Untersuchungsauftrag: Prüfung des "Cemcolori" entsprechend DIN EN 1062-3

Probenbeschreibung: siehe Abschnitt 1

Anzahl der Proben: siehe Abschnitt 1

Probennahme: siehe Abschnitt 1

Probeneingangsdatum: 15. Oktober 2021

Soweit das Versuchsmaterial nicht verbraucht ist, wird es 4 Wochen eingelagert. Eine längere Aufbewahrungszeit bedarf einer schriftlichen Vereinbarung.

Prüfzeitraum: Oktober - Dezember 2021

Berlin, 21.12.2021

Matthias Reese

- Digitally signed | see <http://ca.kiwa-deutschland.de> for more details -

i.V. Dr. Matthias Reese
Laborleitung

Melanie Zarbock

- Digitally signed | see <http://ca.kiwa-deutschland.de> for more details -

i.A. Dipl.-Ing. Melanie Zarbock
Projektingenieurin

QMFPA 101 a. R6-18.05.2021

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums ist eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts nicht gestattet.

a) Angaben des Auftraggebers. k) Änderung.

Geschäftsführer: Prof. Dr. Roland Hüttl, Dr. Gero Schönewälder
Amtsgericht Hamburg, HRB 130568, St.Nr.: 46/736/03268

1 / 3



Prüfbericht-Nr. 21DE-02858OR01



1. Allgemeines

Die Kiwa GmbH, MPA Berlin-Brandenburg, wurde von Cemcolori Nederland BV beauftragt, die Prüfung der Wasserdurchlässigkeit entsprechend DIN EN 1062-3:2008-04 des „Cemcolori“ durchzuführen.

1.1 Material, Applikation

In den folgenden Tabellen werden die Einzelprodukte, ihre Funktion sowie Applikations- / Herstellerangaben aufgeführt.

Tabelle 1 Informationen zu den Produkten

Produkt	Funktion	Liefereinheit
„Acryl Primer“	Grundierung	1,00 kg
„Cemcolori“	„Pigment“	0,32 kg
	„Resin Deco“	1,30 kg
	„Basis Deco“	3,75 kg

Tabelle 2 Herstellungsbedingungen

Produkt	Komponenten / Bestandteile	Mischungs-verhältnis [GT]	Material-verbrauch [g/m ²]	Schichtdicke [mm]
„Cemcolori“	„Pigment“	63	1.081	1,7
	„Resin Deco“	268		
	„Basis Deco“	750		

Die Herstellung der Probekörper erfolgte bei der Kiwa GmbH, MPA Berlin-Brandenburg.

1.2 Bewertungsgrundlage

Die Anforderungen werden der DIN EN 1062-1:2004-08, Tabelle 5 entnommen.

2. Prüfergebnisse

2.1.1 Wasserdurchlässigkeit

Herstellungs-, Lagerungs- und Prüfbedingungen:

Prüfgrundlage(n):	DIN EN 1062-3:2008-04
Prüfung(en) an:	„Cemcolori“
Grund- / Probekörper (-typ):	3 beschichtete Kalksandsteine entsprechend DIN EN 1062-3:2008-04
Lagerung / Konditionierung:	> 7 Tage im Normalklima [(23 ± 2) °C und (50 ± 5) % rel. LF]; anschließend 3 Zyklen Nass-Trocken entsprechend DIN EN 1062-3:2008-04, Abs. 6.4

Prüfergebnisse:

Tabelle 3 Durchlässigkeit für Wasser (W)


Produkt	Probe-Nr.	Masse vor Wasser-lagerung	Masse nach 24 h Wasser-lagerung	Wasserdurchlässigkeit w	Anforderung ¹⁾	Bewertung ^{1), 2)}
		[g]	[g]	[kg/m ² ·h ^{0,5}]		
„Cemcolori“	1	6.135,6	6.153,7	0,194	≤ 0,1	<i>Klasse W3 (niedrig)</i>
	2	6.065,2	6.073,2	0,091		
	3	6.200,2	6.201,7	0,016		
	MW*	6.133,7	6.142,9	0,100		

* Mittelwert

¹⁾ entsprechend DIN EN 1062-1:2004-08, Tabelle 5

a) Angaben des Auftraggebers. k) Änderung. z) Die Konformitätsaussage erfolgt entsprechend der Anforderungen der genannten Spezifikationen und nach der ersten binären Kiwa-Entscheidungsregel mit dem dazugehörigen Vertrauensniveau.
Diese Beurteilung ist eine reine Konformitätsaussage der Prüfstelle. Sie ersetzt nicht die anschließende Beurteilung und Bewertung der Zertifizierungsstelle bzw. die Konformitätsbestätigung.

Fugenlose Gestaltung für jeden Geschmack



(B)
BASIC

Wasserdicht



Verschleißfest
R
ROUGH

verschleißfest




Structur

ART
COLLECTION



Schnell

PRONTO



Mit Lava

LavaPox

Cemcolori ist der Produzent von Betonoptik Oberflächen für Innenräume. Das Sortiment bietet Anwendungsmöglichkeiten für Böden, Wände, Treppen und Möbel. Jedes Produkt hat spezifische Eigenschaften in Verarbeitung und Optik.

Suchen Sie nach Informationen und Inspirationen auf der Website.

CEMCOLORI

Wasserdichte Betonoptik für Boden und Wand

www.cemcolori.com